

DVDプレーヤー 一体型S-VHSビデオ型 HR-DS1



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(5~8ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

もくじ

最初にお読みください

	,
もくじ2	
主な特長	
 付属品を確かめる4	
安全上のご注意5	
使用上のご注意9	
ディスクについて12	
各部の名称14	
リモコンの使いかた20	
ビクター以外のテレビを操作する20	
2台以上のビクター製ビデオを操作する 21	
設置と接続をする	
改画 こ 対	
接続22	
アンテナとテレビをつなぐ22	
本機とテレビをつなぐ25	
テレビ画面のサイズを設定する26	
受信チャンネルを設定する28	
ガイドチャンネルを設定する38	
日付と時刻を設定する40	
S-VHS側の操作をする	
ビデオを見る41	
番組を録画する	
G コード [®] 機能を使って予約する46	
G コード [®] 機能を使わずに予約する48	
予約を確認する 50	
予約を変更・取消しする51	
番組の頭出しをする	
コマーシャルを飛ばして録画・再生する53	
コマ送りやスローで再生する54	
VHSテープにS-VHS画質で録画する	
再生中の映像を調節する56	
聞きたい音声を選ぶ	
最適な画質に設定する	
最適な画質で録画する	
省電力の設定	

DVD側の操作をする

7	[•] ィスクを再生する	.62
	DVD のメニューを使って再生する	63
	映像を見ながら早送り/早戻しする	64
	コマ送り再生する	.65
	スローで再生する	.65
	場面の頭出しや曲をスキップする	.66
	続きから見る (リジューム機能)	67
Ħ.	生設定メニューを使う	.68
	再生設定メニューについて	.68
	再生設定メニューの操作方法	.69
	1場面(1曲)または全番組(全曲)をくり返し	
	再生する(リピート)	.70
	指定した範囲をくり返し再生する(A-Bリピート)	.71
	チャプター番号を指定して再生する(チャプターサーチ)	.72
	指定した時間から再生する(タイムサーチ)	.73
	選んだ順番に再生する(プログラム再生)	.74
	本機が選んだ順番に再生する(ランダム再生)	.75
L')ろいろな再生	.76
	ビデオCDメニューから選ぶ(PBC再生)	.76
	動画を連続写真のように表示する(ストロボ再生)	.77
	DVDビデオ映像のアングルを変える(アングル)	. 78
	字幕を切り換える(字幕言語)	.80
	音声言語や音声を選ぶ(音声言語)	.81
	画面を拡大する (ズーム)	.82
	ダイジェスト画面から見たい場面を選ぶ(ダイジェスト)	.83
	効果的なサウンドを楽しむ(3Dフォニック)	.84
	DVD 画質を調整する (シアターモード)	.85
	ディスクの時間情報を見る	86

MP3ディスクの操作(DVD側)	メニューを使って設定する	
MP3 ディスクについて	メニューの使いかた	116 117 118 119 120
パレンタルロックを一時解除する	チャイルドロックとその他の機能	127 129 130 134 135 136 138 140
 他機と接続する BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ108 BS デジタルチューナーをつなぐ109 デジタル CS チューナーをつなぐ110 CATV をつなぐ111 BS/CS デジタルチューナーとつないで録画予約する…112 ビデオコントロール端子に接続して 録画予約する(BS デジタルリンク予約)112 ビデオコントロール端子を使わずに 録画予約する(着信予約)114 オーディオ機器とつなぐ115 本機とドルビーデジタルデコーダーまたは 	主な仕様索引	

DTS 内蔵アンプをつなぐ115

主な特長

他社製テレビ、4台のビクター製ビデオも操作できる マルチブランドリモコン....... 🖙 20 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる CM部分を自動的にカットして録画する オートCMカット เ☎53 停止した場所からDVDが再生できる リジューム機能 🖙 67 CD-Rに記録したMP3ファイルの再生ができる

MP3ファイルの再生...... 12889

BS/CSデジタル放送などの録画予約が簡単にできる

BSデジタルリンク予約....... 🕸 112

ドルビーデジタル/DTSサラウンドに対応した

ドルビーデジタル/DTS対応光音声出力 🖙 115

付属品を確かめる

*Gコード(又はG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。 *Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認してく ださい。



生産しております。



単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)



映像/音声コード (1.2m)



アンテナコード(1.2m) (地上波放送用)

・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 されています。

- ・ Dolby、ドルビーデジタルおよびダブルD記号**□**は、ドル ビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物、著作権 1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。
- ・本機はデジタルシアターシステムズ社からの実施権に基づ き製造されています。
 - DTSは、デジタルシアターシステムズ社の商標です。著作権 1996年デジタルシアターシステムズ社。不許複製。
- ・DVDディスクを著作権者に無断で複製したり、放送、上映、 レンタルすることは、法律により禁止されています。
- DVDロゴは商標です。

商標と著作権



S-VHS/VHS側の動作または操作が 書かれています。



音楽CDが操作できます。



DVD側の動作または操作が書かれています。



CD-R/RWが操作できます。

DVD-VIDEO



CD-ROMが操作できます。

DVDビデオが操作できます。



ビデオCDが操作できます。

安全上のご注意

で使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り 扱いをすると、死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を 示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

● 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





● してはいけない行為(禁止行為)を示す記号









為)を示す記号



● 必ずしてほしい行為(強制、指示行

ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

お断り

■ この「安全上のご注意」には、本製品に該当 しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



■ 落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめて ください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子 様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔、ビデオカセットやディスク出し入れ口などから、 金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原 因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



Š

雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに 差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。


この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



⚠注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - · 湿気やほこりの多いところ
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- ディスクも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



ディスクトレイに手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



この機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したりして、火災の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



安全上のご注意 (つづき)

⚠注意

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





トレイやカセット挿入口の前に物を置かない

■ カセットを取り出す時やディスクトレイが開く時に、前にある物が倒れてやけどや破損、けがの原因となる場合があります。本機の前に物は置かないでください。



電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(-)をショートさせない。
- · 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液を よくふき取ってください。万一、もれた液が身体に ついたときは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

で使用の前にお読みください。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご 注意ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープの不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ (誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 張ってください。





きれいな画面でご覧いただくために(ディスクのお手入れ)

■ ディスクに付いた指紋やほこりなどの汚れは映像や音声の乱れの原因になります。柔らかい布などでいつもきれいにしておきましょう。

■ ディスクのお手入れ

柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、少し水で湿らせた布で軽く拭きとり乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジン、従来のアナログレコード 用クリーナー、静電気防止用スプレーなどは絶 対に使用しないでください。ディスクを傷める 原因となる場合があります。

■ ディスクのとり扱いかた

● ディスクを取り出す



● ディスクをしまう

● 正しいディスクの持ちかた



再生面に手を触れない ように持ってください。

■ 再生用レンズが汚れたときは

長期間使用していると、再生用レンズにほこりや汚れなどが付着して正常な再生ができなくなる場合があります。使用回数や設置環境にもよりますが、市販のDVDレンズクリーナーで半年に一度は、クリーニングすることをおすすめいたします。クリーニング方法については、レンズクリーナーの取扱説明書も良くお読みください。

著作権保護技術について

本機は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン 社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他 の知的財産権によって保護されています。この著作権保 護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、ま た、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及 びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分 解したり、改造することも禁じられています。

著作権について

- ・ 著作権保護のための信号が記録されているソフトや放 送を録画・ダビングできません。
- ・本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、または公衆に視聴することを目的として放映することは、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。


使用上のご注意 (つづき)

ビデオカセットテープをきれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

■ 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「ビデオデッキクリーナー」でビデオヘッドを掃除してください。

■ こんな症状になったら

- テープを再生すると、ザラザラした画面になる。
- 映像が不鮮明、または映らない。
- 画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(120ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)



■ ヘッドの汚れの原因

● 高温・多湿(梅雨時期など)







● テープの傷、汚れ

● 長時間の使用など





- 乾式の**ビデオデッキクリーナーTCL-SD(別売)**を 使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。
- ビデオデッキクリーナーを使っても正常な画面にならないときは お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(138~139ページ)にご相談ください。

つゆつきにご注意


■ つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

本機内部のレンズやヘッドドラムに水滴が付き、正常に動作しないことがあります。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。
 - ・本機を、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・ 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・ 湿気の多いところ
- つゆつきになりそうなときは、ディスクやビデオカ セットを取り出してあらかじめ本機の電源を入れ ておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。本機の電源を入れて数時間待ってからご使用ください。もし何時間たっても正常に動作しないときはお買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(138~139ページ)にご相談ください。





長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

内容の補償について

■ 万一、本機の不具合により、正常に録画・録音や 再生できなかった場合の内容の補償についてはご 容赦ください。

キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。



アンテナは

- ■妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- ■風雨にさらされているので、定期的に点検・交換する ことをおすすめします。
- ■アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS** タイプをお使いください。
- 録画済みテープに上書きして録画すると、前に録画されたものは消されます。
- ■ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ■ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ディスクの取扱上のお願い

- シンナーやベンジン、アルコール、レコードクリー ナーでふかない。
- プロテクター(傷つき防止用)などは使わない。
- ■シールや紙などのラベルを張らない。
- ■シールやラベルが剥がれたディスクは使わない。
- ■市販のラベルプリンターなどを使用して印刷した ディスクは使わない。
- 円形以外の特殊形状(ハート、長方形等)のディスク や大きくそったり、ひび割れたディスクを使用すると 故障の原因になります。

ディスクの入れかた

●ディスクの入れかた


文字のある面を上にしてディスクトレイの上に置きます。再生するディスクによっては大きさが違いますので、満にそって正確に置いてください。満からはずれていると、ディスクを傷つけたり、故障の原因となります。



- ・開閉中のディスクトレイを手でおさえたりしないでください。故障の原因となります。
- ・再生できないディスクやディスク以外のものを、ディスクトレイの上に乗せないでください。
- ディスクトレイを上から強く押したり、上にものを置かないでください。
- ・8センチディスクは、内側の凹部に置きます。

●ディスクトレイの開き方

本体の開/閉ボタンを押す



- ・再度本体の開/閉ボタンを押すとディスクトレイは閉 じます。
- ・ディスクトレイの開閉は、本体の開/閉ボタン操作で行 なってください。

ディスクの保管は


- ■次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、 カビの発生しやすいところ
 - ・ 直射日光が当たるところや暖房器具の近く
 - ・ 夏の自動車の車内
- ■落としたり衝撃を与えないでください。
- ■ケースに入れて、立てて保管してください。
- ■ケースに入れないで重ねたり、立てかけたり、落としたりすると変形やひび割れの原因になります。

ディスクについて

再生できるディスク



本機で、再生できるディスクと表示マーク(ロゴ)は次のディスクです。



- 上記以外のディスクは再生できません。
- ・本機は、日本やアメリカなどのテレビ方式であるNTSCに 適合しています。
- DVDビデオにはリージョン(地域)番号が表示されています。 リージョン番号が「ALL」または「2」が含まれているときのみ 本機で再生できます。
- ・本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。

CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。

- ・DVDビデオおよびビデオCDは、ソフト製作者の意図により、再生状態が決められていることがあります。本機は、ソフト製作者が意図したディスク内容に従って再生しますので、操作した通りに機能が働かないことがあります。
- ・DVDビデオの2層ディスクの場合、1層から2層目に切り 換えるとき、映像や音声が乱れることがありますが、これ は故障ではありません。

リージョン番号について

DVDビデオには、世界を6つの区域に分けたリージョン番号と呼ばれる、再生可能な地域番号が割り当てられています。この番号が本機のリージョン番号と一致しないと再生できません。本機のリージョン番号は「2」です。DVDビデオのディスク上に「ALL」または「2」が表示されているディスクに限り再生できます。

本機で再生できる DVD ビデオの表示例







再生できないディスクについて

本機では次の種類のディスクは再生することができません。いずれのディスクでも、ひび割れ、変形または接着剤などで補修したような壊れたディスクやハート型や八角形など、特殊形状のディスク(シェイプCDなど)は再生できません。誤って再生すると、ノイズが発生することがあります。また、発生したノイズによってスピーカーを破損することがあります。

- CD-ROM (PHOTO-CD,CD-G を含む)
- DVDオーディオ
- スーパーオーディオ CD (SACD)
- 1.3GBの倍密度CD(DDCD)
- ハイデンシティー CD (HDCD CD)

次のようなディスクも再生できません。

- 「2」以外のリージョン番号のディスク
- リージョン番号が「2」でも、NTSC方式以外の映像方式 (PAL. SECAM)のディスク
- DVD+RW フォーマットのディスク
- DVD-RW フォーマットのディスク
- DVD-RAM

DVD ビデオの表示マーク



DVDのディスクやパッケージに、ディスクに記録さ DVDビデオ れている内容や機能をマークで表示している場合が あります。マークを確認して内容や機能を確認してく ださい。ただし、機能があっても表示マークのない場 合もあります。

●映像に関する表示

マーク	内 容			
2	字幕の数			
<u>∞</u> 3 1	アングル数			
4:3	4:3の標準サイズで記録されている。			
LB	4:3の標準サイズで上下に黒帯が 入っている画面 (レターボックス)			
16:9 LB	ワイドテレビではワイド画像 (16:9)、画面サイズが4:3のテレ ビではレターボックスで再生される。			
16:9 PS	ワイドテレビではワイド画像 (16:9)、画面サイズが4:3のテレビではパン&スキャン(両側または片側が切れた)画面で再生される。			

●音声に関する表示

マーク	内容
3))	音声トラックの数
DOLBY DIGITAL	ドルビーデジタル表示 ドルビーラボラトリーズが開発したデジタル音声の圧縮技術です。 本機の光デジタル音声出力端子は、 5-1 チャンネル「フロントーL/R, センター, リアーL/R, LFE (Low Frequency Effect)」のサラウン ド音声まで対応しています。
DIGITALOUT	DTS(Digital Theater System) 本機の光デジタル音声出力端子に、DTSデコーダーを内蔵したアンプを接続するとDTS音声を楽しめます。

ディスクのファイル構造



一般に、DVDビデオでは、ディスクをタイトルと呼ばれる単位 で分け、さらにそれをチャプター、と言う単位に分けています。 タイトルおよびチャプターにはそれぞれ番号が付けられてい ます。 通常は映画 1 作品やアルバム 1 枚に 1 タイトルありま す。チャプターはタイトルの中の映像や曲の区切りになりま す。ただし、ディスクによってはタイトルやチャプターに分割 されていないものもあります。



· DVD-Rのビデオモードのディスクも上記と同じ構造です。

音楽用CD/ビデオCD


一般に音楽CDには、トラックと言う単位で1曲ごとに区切られ ています。トラックには番号が付けられています。たとえば、3 曲目はトラック3になります。ビデオCDについても同様です。



各部の名称

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

本体前面




前面扉を開けます

- **1 取出し(▲) ボタン**(☞**41**ページ) VHS カセットを取り出すときに押します。
- **② VHSカセット挿入口** VHS カセットを入れます。
- 3 S-VHSランプ (☞41ページ)S-VHS 側を選んだ時に緑色に点灯します。
- 4 DVDランプ (☞62ページ) DVD 側を選んだ時に緑色に点灯します。
- **5** ディスクトレイ (№ 11ページ)⑥の開/閉ボタンを押して、ディスクを入れます。
- 6 開/閉ボタン (☞11ページ) ディスクトレイを「開/閉」するときに押します。
- 7 映像/音声入力F-1端子(前面扉内) (『3 104、120ページ) ビデオカメラなどの映像をダビングしたいときに お使いください。メニュー映像入力F-1でS映像 か映像を選んでください。
- **8 電源ボタン** 本機の電源を「入/切」します。
- S-VHS/DVD切換ボタン (108 106ページ)S-VHS側またはDVD側に切り換える時に押します。

- 10 リモコン受光部
- 1 表示窓 (№ 18ページ)
- 銀画ボタン (№ 44、45ページ)
 録画を始めるときに押します。録画中にくり返し
 押すと、録画時間を30分単位で設定できます。
- (18) チャンネル+/ーボタン ビデオのチャンネルを切り換えます。S-VHS デッキのトラッキング調節にも使用します。
- 「伊」(■)再生(►)ボタン(№341、62ページ) 録画や再生を止めるときに押します。 再生を始めるときに押します。
- **15 早送り(▶▶)/巻戻し(◀◀)ボタン** 停止中にテープを早送りしたり巻戻したりするとき に押します。再生中に押すと、映像を見ながら早送 り(または巻戻し)できます。

本体背面



1 電源コード

家庭用のコンセント(AC 100V)につなぎます。

- ② 光デジタル音声出力端子(☞107、115ページ) DVDのデジタル音声信号が出力される端子です。
- 3 S映像/映像/音声入力L-1端子 (図 104、108ページ)

BSデジタルチューナーや他のビデオデッキなどのS映像/映像/音声出力端子とつなぎます。メニューの映像入力L-1につないでいる端子(映像またはS映像)に合わせて設定してください。(『3120ページ)

着信予約時の入力端子として使います。 (『**3114**ページ)

4 S映像、映像/音声出力端子 (☞22、105ページ)

テレビ (または他の AV 機器) の映像/音声入力端子とつなぎます。

5 VHF/UHF入力端子(**☞22**ページ) VHF/UHFアンテナをつなぎます。

VHF/UHF出力端子(**№ 22**ページ) テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子とつなぎ ます。


⑥ ビデオコントロール端子 (☞108~110、112ページ)

外部のBSデジタル機器から録画予約をするときにお使いください。

- **7 D1映像出力**(☞24ページ) DVDのコンポーネント映像信号が出力される端 子です。
- 8 音声出力端子 DVDのアナログ音声出力端子です。

各部の名称(つづき)

リモコン



● リモコン切換(テレビ/ビデオ)スイッチ

(1220ページ)

▼レビ側 (左側):テレビが操作できます。

● ビデオ側 (右側): ビデオやDVDが操作できます。

S-VHS ボタン

S-VHS 側を操作するときに押します。

DVD ボタン

DVD側を操作するときに押します。

② 標準/3倍(S-VHS側)/トップメニュー(DVD側)ボタン

標準/3倍ボタン(128~44ページ)

録画スピードを設定するときに押します。

トップメニューボタン (**☞63**ページ)

DVDビデオのタイトルメニューを表示するとき押します。

メニューボタン(128⁸63ページ)

DVDビデオに記録されているメニュー画面が表示されます。

リピートボタン (12669、70ページ)

リピートを設定します。再生設定メニューを表示させる ときに押します。

ズームボタン(1282ページ)

DVD ビデオ画像を2倍に拡大します。

画面表示ボタン(**☞ 68** ページ)

DVD 側でディスクを再生するときの設定メニューを表示します。

ダイジェストボタン(**№ 83** ページ)

DVD ビデオやビデオ CD の各タイトル、チャプター、トラックの最初の場面を一覧表示するときに押します。

開始+/ーボタン(123~48ページ)

新・快速予約の録画開始時刻を入力します。

終了+/ーボタン(128748ページ)

新・快速予約の録画終了時刻を入力します。

乾雷池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と⊖の向きを表示 通り正しく入れてください。

乾電池についてのご注意

- ●付属の乾電池は動作確認用です。
- ●長期間で使用にならないときは、リモコンから乾電池を 取り出しておいてください。
- ●リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を 取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作し てください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

乾電池を交換するときは

- ●単3形乾電池をご使用ください。
- ●2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- ●乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- ●乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

- 3 数字ボタン(1~9、0/11)
 - 受信チャンネル切換(S-VHS側)
 - テレビチャンネル切換(テレビ側)
 - 受信チャンネル設定(S-VHS側)(☞28~37ページ)
 - Gコード[®] 録画予約(S-VHS側)(**☞46**ページ)
 - ディスクの設定(**DVD側**) トラック、タイトル、グループ、チャプター、 シーン、時間、メニュー項目の選択
- 4 ビデオ操作ボタン(ビデオ側)

(1241~45ページ)

巻戻し、再生、早送り、録画、停止、一時停止ボタン、 バリアブルサーチ(巻戻し/早送り)ボタン

5 頭出し再生(◄◄)ボタン(ビデオ側) (☞52、64ページ)

ビデオの頭出しやディスクの手前のチャプター、タイトル、グループ、トラックの頭にするときに押します。またディスクを再生中に、押し続けると早戻し再生ができます。(MP3ディスクを除く)ビデオ CD のメニュー画面の選択にも使います。

6 設定メニューボタン(ビデオ側)

(137119、122ページ)

メニューやDVD設定メニューを表示させるとき に押します。

7 3Dフォニックボタン(ビデオ側)

(1284ページ)

2本のスピーカーだけでもサラウンドシステムを 組んだような効果を出したいときに使います。

DVD 画質ボタン (1[©]85ページ)

部屋の明るさや照明に合わせた画質(シアターモード)を 設定できます。

CM ボタン (12 53 ページ)

CM をカットして録画したり、とばして再生するときに押します。

テレビ音量+/-ボタン テレビの音量を調節できます。

8 電源ボタン (ビデオ側 / テレビ側)

電源を入/切するときに押します。

9 消音/音声切換ボタン(ビデオ側/DVD側)

テレビに切り換えたときは、音声を消します。 聞きたい音声 (HiFi/L/R/ノーマル) を選びます。 DVD ビデオ/ビデオ CD の音声言語や音声チャンネルを切り換えます。

テレビ入力切換(テレビ側)

テレビの入力切換ができます。

字幕ボタン (DVD側) (12 80 ページ)

字幕が記録されたDVDビデオを再生中、字幕言語の 切換や字幕表示のオン/オフをするときに使います。

アングルボタン (DVD側) (© 78、79 ページ)

マルチアングルで収録されたDVDビデオを再生中、アングルを切換えるときに使います。

日付+/-ボタン(№348ページ)

新・快速予約の録画日を入力します。

チャンネル+/ーボタン(198749ページ)

新・快速予約の録画チャンネルを入力します。

10 予約/Gコードボタン(ビデオ側)

(128746、48ページ)

Gコード予約または新・快速予約を始めるときに 使います。

タイマー (🕘) ボタン (☞47、49ページ)

VHS側での予約録画の設定/解除したいときに押します。

リターン/予約確認ボタン

1 つ前の画面に戻すときに押します。 予約を確認するときに押します。

BS デジタル予約ボタン (12、113ページ)

着信予約するときに押します。着信予約待機中は本体表示窓のBSデジタル予約ランプ(のとを)が点灯します。

11 頭出し再生(▶▶I)ボタン (ビデオ側)

(1252、64ページ)

ビデオの頭出しやディスクの次のチャプタータイトル、グループ、トラックの頭にスキップするときに押します。またディスクを再生中に押し続けると早送り再生ができます。(MP3ディスクを除く)ビデオCDのメニュー画面の選択にも使います。

12 メニュー操作ボタン(ビデオ側)

カーソル/決定ボタン(119、122ページ)

13 表示切換ボタン(ビデオ側)


(128743、87ページ)

本体表示窓や画面表示の内容(現在時刻、残量時間、経過時間、チャンネル)を切り換えるときに押します。

各部の名称(つづき)

本体表示窓

本体表示窓には、現在選択されている DVD または S-VHS の状態が表示されます。



1 S-VHS表示

S-VHS モードで録画できるときに点灯します。

- **② タイマー (①) 表示 (S-VHS側のみ)** S-VHS側の予約録画待機中のときに点灯します。
- 3 アンテナ(☆)表示BS チャンネル選択時に点灯します。BS デジタルリンク予約または着信予約時は と ☆ を同時に表示します。
- **4 録画(S-VHS側)/再生表示(DVD/S-VHS兼用)** 選択しているデッキの再生または録画中に点灯します。

▶ : 再生中● : 録画中

(ワンタッチタイマー録画中は点滅します)

5 カウンター/チャンネル表示 (DVD/S-VHS兼用)

DVD やテープの走行時間、残量、チャンネル番号、時計、グループ番号、タイトル番号、チャプター番号、トラック番号や録画モードなどを表示します。

録画一時停止中は、カウンター表示などが点滅します。

S-VHS側録画モード


SP: 録画スピードが「標準」のとき点灯します。 EP: 録画スピードが「3倍」のとき点灯します。

テレビ画面表示



リモコンの決定ボタンを押すと、カウンター(または残量、チャンネル、時計)を表示し続けます。 もう一度押すと消えます。

DVD側の画面表示については、1968ページをご覧ください。



- 1 チャンネル番号
- 2 受信放送の音声
- **3** オートCMカット (☞53ページ)
- 4 曜日/時刻
- 5 テープ走行位置
- 6 音声出力 (☞57ページ)
- **7** オートトラッキング (12⁶56ページ)
- 8 カセットの有無

- 9 ワンタッチタイマー録画時間
- 10 テープ走行
- 1 録画スピード
- **12** ピクチャーセレクト (№ 58ページ)
- 13 テープ走行方向
- 14 頭出し番号 (☞52ページ)
- 15 カウンター
- 16 テープ残量



メニューの「オンスクリーン」が「オート」または 「入」になっているときに表示される内容です。 上のS-VHS側の表示は、同時にすべて表示されることはありません。


リモコンの使いかた

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社いずれかのテレビが操作できます。

お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネル切換、外部入力の切換、消音(ミューティング)、音量の調節)ができるようになっています。

他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

リモコン切換スイッチ



ビクター以外のテレビを操作する



- テレビのリモコンを使って電源を切っておきます。
- リモコンの切換スイッチを「テレビ」側にします。
- [S-VHS]を押し続ける
 - 手順 3 の操作が終わるまで、押し続けます。
- 数字ボタンを押してメーカー 番号(2ケタ)を入力する



- 松下製のときは[0/11]→[2]の順に押します。
- 数字の0は[0/11]を押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13、15または16
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

- 3 [決定]を押す
- 4 [電源]を押す
 - 電源ボタンを押して、テレビの電源が入れば、設定は完了です。 テレビの設定で電源が入らないときは、

もう一度、手順●から●の操作をしてみてください。

- ◆ 松下製、三洋製またはフナイのテレビをお使いのときは、もう 一つのメーカー番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。



リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定 に戻ります。電池を交換したときなどはメーカー 番号の設定をもう一度やり直してください。



リモコン切換スイッチ

G-CODE DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

*消音 *テレビ入力収 苦声切換

十 十 日付 一

4 5. 6

7 8 9 手約選認 第361/リセット (*10) (0/11) (12) (12)

₫Victor

DVD&ビデオ/テレヒ

(")

(1)(2)(3)

テレビとビデオの切り換え

リモコン切換スイッチを[テレビ]側 または[ビデオ]側にする

テレビを操作する場合

ビデオを操作する場合





2台以上のビクター製ビデオを操作する



∙•

● リモコンの切換スイッチを「右」側にします。

- ¶ [S-VHS]を押し続ける
 - 手順 3 の操作が終わるまで、押し続けます。
- 2 [1]から[4]のうちの1つを押す



[1]: Aコード (本体表示窓: A)


[2]: Bコード(本体表示窓: b) [3]: Cコード(本体表示窓: C)

[4]:Dコード(本体表示窓:d)

(3) [決定]を押す

4 本体の[電源]を押して電源を切る

本体の[再生(►)]を
 5秒以上押す



- 本体表示窓に現在設定されている本体のリモコンコードが表示されます。
- - リモコンで設定したコードが点滅して本体に設定されます。



◆ お買い上げ時は、リモコンも本体も「Aコード」 に設定されています。


6

€



リモコンの電池をはずすと、リモコンコードが 「A」に戻ります。Aコード以外に設定していると きは、もう一度、設定をやり直してください。

アンテナとテレビをつなぐ



別売のRFコンバーター(RF-VD550)をご使用ください。 詳細はRFコンバーター(RF-VD550)の取扱説明書をご覧ください。

ビデオを見るときは

テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別売のRFコンバーターのビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。

●テレビに映像入力端子があるとき 付属の映像/音声コードでテレビとつなぐ

テレビに映像入力端子があるときには、付属の映像 / 音声コードで、S映像 入力端子があるときには、付属のS映像コードで、本機とテレビをつないで ください。


ビデオを見るときは

本機をつないでいるテレビの「ビデオチャンネル」を選びます。 選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。




アンテナ線の接続について


75Ω同軸ケーブル(プラグ付き) とフィーダー線



75Ω同軸ケーブル(プラグなし) とフィーダー線



75Ω同軸ケーブル(プラグなし)




本機とテレビをつなぐ

本機をお使いいただくにはテレビやモニターと接続する必要があります。また、デジタル端子付きの機器やドルビーデジタルデコーダー内蔵のアンプと接続すると、より本格的な音声がお楽しみいただけます。

* 説明上の煩雑さを避けるために、以下の説明では本機の映像出力をテレビに接続するものとして説明しますが、テレビの代わりにモニターやプロジェクターに接続することもできます。

接続上の注意

- ●すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- ●各プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音や音が出ないなどの原因となります。
- 本機の映像出力は、直接テレビ(またはモニター)とつないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、 再生中に画像が乱れることがあります。



本機とテレビの映像/音声端子を接続する


テレビにS映像入力端子があるときは、本機のS映像出力端子とつないでください。 テレビにD1/D2/D3/D4端子入力があるときは、本機のD1映像出力端子とつないでください。

テレビ側で、本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

●「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

全ての電源を切ってから接続してください。

接続後、DVD 設定メニューの「ディスプレイ設定 ➡TV のタイプ」を設定してください。 (☞124、126 ページ)



本機のD1映像出力端子にテレビを接続した場合は、次の 出力切り換え操作をします。

①本体の停止(■)ボタンを3秒以上押します。

- 本体表示窓に現在の出力モード「YC」が表示されます。②さらに本体表示窓に「YPbPr」と表示されるまで停止(■)ボタンを押し続けます。
 - 乱れていた映像が正常になります。

映像出力表示

「YC」表示:S映像出力端子から信号が出力されます。「YPbPr」:D1映像出力端子から信号が出力されます。

映像出力端子(黄色)からは、どちらに切り換えても、正常に出力されます。



D端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

- コンポーネントビデオコードを接続したときは、音声コードも接続してください。
- 当社製ハイビジョンテレビで、ビデオ1入力端子がY/PB/PB端子とS映像端子を兼用しているときは、市販のコンポーネントビデオコード(D-ピンプラグ×3)とS映像/音声コード(ビデオ2入力端子へ)の両方の接続をしてください。

テレビ画面のサイズを設定する



画面サイズを設定する(16:9テレビをお持ちのかたへ)

16:9テレビをご使用のときは、メニュー設定が必要です。 4:3テレビをご使用のかたは設定の必要はありません。

電源を入れて、DVDを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

リモコン切換スイッチ

S-VHS DVD

DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

標準/3倍 *済音 *テレビ入力切 トゥブメニコ メニュー 音声切換

日付

0

4

+ 終了

1 2 3

4 (5.) (6)

DVD

ボタン

準備


- テレビの電源を入れ、テレビ入力切換ボタンを押してビデオを見るときの チャンネルにします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- DVDボタンを押してDVDランプを点灯させます。



● CDまたはMP3ディスク が入っていると、表示さ れません。ディスクを出 してください。





② [◀ / ▶] を押して 「ディスプレイ」を選ぶ





③ [▲ /▼] を押して 「TV のタイプ」を選ぶ







XE/

4:3テレビをお持ちのかたへ


● 「TVのタイプ」を「ワイド(S1)」にしたときは、 縦長の画像になる場合があります。


ワイドテレビをお持ちのかたへ

- 「TVのタイプ」を「パンスキャン」にしたときは、字幕が見えなかったり、画面の端が欠ける場合があります。通常は「レターボックス」に設定してください。
- 画像サイズの判別をするために、本機とテレビの接続は、 D端子またはS映像端子で接続することをおすすめいた します。



4 [◄/▶]を押して 「ワイド(S1)」を選ぶ





●押すごとに設定が切り換わります。

ワイド(S1)

横長で画面が16:9のテレビのときに選択します。

パンスキャンまたはレターボックス

従来の4:3画面のテレビのときに選択します。(№13、124ページ)

S1映像入力端子付きの4:3テレビをお持ちのかたは、「ワイド(S1)」に設定してください。

(5) [設定メニュー]を押して終了する



● DVD設定メニュー画面が消えます。

受信チャンネルを設定する(通常のテレビ番組を)

地域番号を入力して受信チャンネルを自動的に設定する(一括チャンネル合わせ)

本機はお住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。また、Gコード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。



- む住まいの地域の地域番号をお確かめください。(№ 130~133ページ)
- む住まいの地域番号が無いときは、お近くの地域番号を入力するか、右ページの「オートチャンネル合わせで設定する」の操作をしてください。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- S-VHSボタンを押して、S-VHSランプを点灯させます。

リモコン切換スイッチ i-cone S-VHS MULTI BRAND RCU ボタン チャンネル +/-ボタン (2)(3) 0 1) 4 (5·) (6) 4 数字 7 (8) 9 ボタン (10) (0/11) (12) \bigcap **2**2~6 - + · **₽**Victor DVD&ビデオ/テレビ

● [設定メニュー]を押して 「メニュー |画面を表示する



* メニュー *

「『モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ

ビクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

ガイドチャンネル合わせ

② [▲/▼] を押して「チャンネル 合わせ」を選び、[決定]を押す



モード選択 時計合わせ 「チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

* X==- *

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]


[▲ / ▼]を押して「一括チャンネル合わせ」を選び、[決定]を押す



* チャンネル合わせ *

選択 [▼/▲] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

⚠ [▲/▼]を押して地域番号を選ぶ



- * 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください
 - [042]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

- 押し続けると、早く変わります。
- 数字ボタンでも選択できます。

例 地域番号が 042(東京 23 区)のとき

[0/11] → [4] → [2] の順に押す。(詳しくは ☞ 138~141ページ参照)

日 [決定]を押す



●「一括チャンネル合わせ」が 実行されます。



一括チャンネル合わせ終了後、チャンネル+/ーボタンで受信したチャンネルを確認し、右のような変更がないかたは、「日付と時刻を設定する」へ進んでください。(☞40ページ)

● 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: ☞30ページ参照

新たにチャンネルを追加したいとき: ☞32ページ参照

● チャンネル表示を変更したいとき : ©34ページ参照

● 映りが悪いとき : ©36ページ参照

受信チャンネルを設定する(CATV放送を)で覧になる方へ)

オートチャンネル合わせで設定する

本機は受信チャンネルを自動設定できます。自動設定を行なった後は、ガイドチャンネルを設定してください。 CATV 放送を受信されている方におすすめいたします。

リモコン切換スイッチ DVD 電源 S-VHS MULTI BRAND RCU ボタン 消音 テレビ入力切扱 メニュー 音声切換 + 終了 十 日付 十 チャンネル 一 **6** 1 2 3 (4) (5·) (6) (B) (7) (8) (9)(10) (0/11) (12) **2**,0 決定 0.4 **₽**Victor




- UHF/VHFアンテナまたはCATVの接続をしてください。 (噂22、111ページ)
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯させます。
- [設定メニュー]を押して 「メニュー」画面を表示する



* X==- * **プモード選択** 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト


選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

2 [▲/▼]を押して「チャンネル 合わせ |を選び、「決定]を押す



* メニュー * モード選択 時計合わせ **プ**チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

【】 [▲/▼]を押して「オートチャン ネル合わせ」を選び、[決定]を押す



* チャンネル合わせ * -括チャンネル合わせ ■ オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整 選択 [▼/▲] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

「オートチャンネル合わせ」が実行されます。

オートチャンネル合わせ終了後、「ガイドチャンネル合わせ」を設定し てください。(啐38ページ)

CATV放送について

DVD&ビデオ/テレビ

Q20001

メモ ◆ お買い上げ時には、CATV 放送 のチャンネルは受信できない状 態になっています。また、CATV 放送の チャンネルは「一括チャンネル合わせ」で は設定されません。

- CATV 放送は、サービスの行われている 地域でのみ受信できます。
- CATV 放送をご覧になるには、使用する 機器ごとに受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送の ときは、受信契約に加え、ホームターミナル (アダプター)の使用が必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホー ムターミナル側で見たいチャンネルに合 わせ、本機は前面外部入力[F-1]、背面外部 入力「L-1」またはビデオチャンネル(1 チャンネルか2チャンネル)にします。
- くわしくは、CATV 放送会社にお問い合 わせください。

[設定メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

5 [チャンネル+/-]を押して受信 したいチャンネルを確認する



- 次のような変更がないかたは、「日付と時刻を 設定する | へ進んでください。(198740ページ)
- 不要なチャンネルを

飛ばしたいとき : 喀 30ページ参照

新たにチャンネルを 追加したいとき

● チャンネル表示を

変更したいとき : 嗲 34ページ参照

: 嗲 32ページ参照

: 嗲 36ページ参照

● 映りが悪いとき

受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)

不要な放送局を受信できないようにする(チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。



- テレビの電源を入れ、テレビ入力切換ボタンを押してビデオを見るときの チャンネル(ビデオ1またはビデオ2など)にします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- S-VHSボタンを押して、S-VHSランプを点灯させます。






* メニュー *

「デモード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ビクチャーセレクト


選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

② [▲/▼]を押して「チャンネル合 わせ」を選び、[決定]を押す



* メニュー *
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

③ [▲/▼]を押して「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、「決定]を押す





* チャンネル合わせ *
一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
「子記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▼/▲] 実行 [決定] 終了 [メニュー]



- 数字ボタンでも選択できます。
- テレビ画面には選んだチャンネルの映像が メニュー画面と重なって映ります。





⑤ [取消し/リセット] を押して スキップ設定をする



* チャンネル記憶/スキップ * チャンネル表示 66CH スキップ

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [記憶] ヤンネル表示変更へ[決定]終了[メニュー]

他の放送局もスキップするときは、 手順の 4 と 5 をくり返す



「設定メニュー」を押して 終了する



メニュー画面が消えます。

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- 左ページの手順
 から
 までを行う
- 2. ▲ / ▼ ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3. 記憶ボタンを押す
- 4. 設定メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する



- チャンネル表示を変更したいときは、図34 ページをご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」 をしてください。(**L®36**ページ)
- 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局 のガイドチャンネルも設定してください。 (196738ページ)

受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)

放送局をひとつずつ設定する

次のようなときは、ご自分で放送局をひとつづつ受信できるように設定してください。

- ●「一括チャンネル合わせ」では受信できない放送局があるとき(『328ページ)
- ●テレビのチャンネルとチャンネル表示を合わせたいとき
- 新しく放送局が開局されたとき





- テレビの電源を入れ、テレビ入力切換ボタンを押してビデオを見るときの チャンネル(ビデオ1またはビデオ2など)にします。
- リモコンの切換スイッチを「右 |側にします。
- S-VHSボタンを押して、S-VHSランプを点灯させます。
- [設定メニュー]を押して 「メニュー |画面を表示する




* メニュー *

「デモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [本/▼] 実行 決定] 終了 [メニュー]

② [▲/▼]を押して「チャンネル合 わせ」を選び、[決定]を押す



* メニュー *
モード選択
時計合わせ
プチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択 [本/*] 装行 [決定] 終了 [メニュー]


③ [▲/▼]を押して「記憶/スキップ /表示変更/微調整」を選び、 [決定]を押す




● テレビ画面には現在受信しているチャンネルの 映像が「チャンネル記憶/スキップ」画面と重 なって映ります。 * チャンネル合わせ *

一括チャンネル合わせ *

一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 「子記憶/スキップ/表示変更/微調整 「
遊訳 [▼/▲] 実行 [決定] 終了 [メニュー]





* チャンネル記憶/スキップ * チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [決定] 終了 [メニュー

1ch → 2ch--->112ch → 113ch

 映るチャンネルは[記憶]を押して 登録する。映らないチャンネルは [取消し]を押して削除する





* チャンネル記憶/スキップ *チャンネル表示 2 C H スキップ 受信チャンネル 2

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [記憶] チャンネル表示変更へ [決定] 終了 [メニュー

- 「記憶」を押すと、チャンネル表示の右側に「記憶」を表示します。
- [取消し]を押すと、チャンネル表示の右側に「スキップ」を表示します。
- 1~113CHまで、一つずつ順番に設定してください。
- (3) [設定メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

⑦ [チャンネル+/−]を押して 登録したチャンネルを確認する



お好みのチャンネル番号に変えたいときは、 (☞34ページ)の操作をしてください。



設定が完了したあとで、Gコード予約するためのガイドチャンネルも設定してください。 (1938ページ)

受信チャンネルを変更する(必要に応じて変更する)

チャンネル表示を変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。



- テレビの電源を入れて、ビデオを見るときのチャンネル(ビデオ1または ビデオ2など)にします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- S-VHSボタンを押して、S-VHSランプを点灯させます。

例

CATV放送の16チャンネル(c16チャンネル:本機での表示は66チャンネル)を、「7チャンネル」で見られるようにする。

リモコン切換スイッチ 電源 $\overline{\mathbb{Q}}$ S-VHS DVD&S-VHS MULTI BRAND RCU ボタン 消音 3 メニュー 音声切換 十 日付 + 終了 (2)(3) 1) 4) (5.) 6 4 数字 (8) 9 ボタン (10) (0/11) (12) 2~4 (+) @ **≪**Victor DVD&ビデオ/テレビ

● [設定メニュー]を押して 「メニュー]画面を表示する




* メニュー *

「デモード選択
時計合わせ
デャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト


選択 [本/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

2 [▲/▼]を押して「チャンネル 合わせ」を選び、「決定」を押す



* メーユー *
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ヒクチャーセレクト
選択「▲/▼ 実行 (決定) 終了 [メニュー]


3 [▲/▼]を押して「記憶/スキップ /表示変更/微調整」を選び、 [決定]を押す



* チャンネル合わせ *

一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
「7 記憶/スキップ/表示変更/微調整
選択 [▼/▲] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

4 [▲/▼]を押して [66チャンネル]を選ぶ




* チャンネル配憶/スキップ *

チャンネル表示 66 C H スキップ
受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
スキップをやめる 配憶]
チャンネル表示変更へ [決定] 終で [メニュー]

- テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。
- 数字ボタンでも選べます。



5 [決定]を1回押してチャンネル表示に「同」を表示する




* チャンネル表示変更 *

『チャンネル表示 66 C H
受信チャンネル 66

チャンネル表示を変える [▲/▼] [0-9] 変えた内容を記憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [決定] 終了 [メニュー]

[▲/▼]を押してチャンネル表示を選び、[7]に変える



* チャンネル表示変更 *『チャンネル表示 7 C H 受信チャンネル 6 6

チャンネル表示を変える [▲/▼] [0-9] 変えた内容を記憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [決定] 終了 [メニュー

▼ [記憶]を押して「チャンネル 番号」を本機に記憶する



* チャンネル記憶/スキップ *チャンネル表示 7 C H 記憶 受信チャンネル 6 6

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [決定] 終了 [メニュー

🔞 [設定メニュー]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- 他のチャンネルも変更するときは 4 ~ 7 の手順をくり返します。


受信チャンネルを変更する(必要に応じて変更する)

映りの悪いチャンネルを調整する

本機にはノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。



- テレビの電源を入れ、テレビ入力切換ボタンを押してビデオを見るときの チャンネル(ビデオ1またはビデオ2など)にします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- S-VHSボタンを押して、S-VHSランプを点灯させます。



● 「チャンネル+/-」を押して 映りの悪いチャンネルを選ぶ



- テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。
- 数字ボタンでも選べます。
- ② [設定メニュー]を押して [メニュー]画面を表示する




* メニュー *

「アモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

③ [▲/▼]を押して「チャンネル 合わせ」を選び、「決定」を押す




モード選択 時計合わせ 「チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ビクチャーセレクト

* メニュー *

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

▲ / ▼]を押して「記憶/スキップ /表示変更/微調整」を選び、 [決定]を押す



* チャンネル合わせ *

一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
プ 記憶/スキッフ/表示変更/微調整

選択 [▼/▲] 実行 [決定] 終了 [メニュー]




リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶときは

数字ボタン(0~9)を押す。

例:4チャンネルを選ぶときは4を押す

例:10チャンネルを選ぶときは1と0を続けて押す




5 [決定]を3回押して「チャンネル 微調整」を表示する



* チャンネル微調整 *

チャンネル表示 1 C H
受信チャンネル 1
[7微調整 -*
微調整する [▲/ ♥]
変えた内容を記憶する [記憶]
チャンネル記憶/スキップへ [決定]
終了 [メニュー]

[▲/▼]を押して映像を 見ながら微調整する



* チャンネル微調整 *

チャンネル表示 1 C H 受信チャンネル 1
[了微調整 *-- 機調整する [▲/▼] 変えた内容を記憶する [記憶] チャンネル配憶/スキップへ [決定] 終了[メニュー]

₹ [記憶]を押して変更を記憶する





(2) [設定メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

ガイドチャンネルを設定する

Gコード®予約をするためのチャンネル設定をする

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、G コードによる録画の予約ができなくなります。 一括チャンネル合わせをしたあとは、ガイドチャンネルが自動的に設定されるため操作する必要はありません。 次のような操作をしたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(**☞32**ページ)
- ●「一括チャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき



- テレビの電源を入れ、テレビ入力切換ボタンを押してビデオを見るときの チャンネル(ビデオ1またはビデオ2など)にします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- S-VHSボタンを押して、S-VHSランプを点灯させます。



終了 日付

7 8 9

(10)

数字

2,**3**

•

ボタン

(2)(3)

(5·) (6)

(0/11) (12)

 \bigcirc \bigcirc

♠Victor DVD&ビデオ/テレビ

*消音 *テレビ入力切! ニュー 音声切接

例

テレビ神奈川のガイドチャンネル42を設定する。

● [設定メニュー]を押して 「メニュー」画面を表示する




* メニュー *

「デモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト


選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]


② [▲/▼]を押して「ガイドチャン ネル合わせ」を選び、[決定]を押す



* メニュー *
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
「プガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

③ [▲/▼]を押して「ガイド チャンネル」を選び、[決定]を押す





- ガイドチャンネル一覧表を参照して入力します。 (IST142ページ)
- 数字ボタンでも選択できます。



● ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なることがありますのでで注意ください。


ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、 数字ボタン(0~9)を使うこともできます。

例: [10]と入力するには、1→0/11と押す。

例: [102]と入力するには、1→0/11→2と押す。



4 [決定]を押したあと[▲/▼]で 設定したい放送局のチャンネル 表示番号を選ぶ



5 [決定]を押して変更を確定する



* ガイドチャンネル合わせ *

[デガイドチャンネル : 42

チャンネル表示 : 7

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9]

チャンネル表示変更/記憶 [決定]

終了[メニュー]

🔽 [設定メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

Gコードインフォとは、将来に始められる放送です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、Gコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

録画予約の方法は G コード録画予約と同じです。(🖙 **46** ページ) ただし、**G コードインフォのサービスが始まるまで使用できません**。

* ガイドチャンネル合わせ *

[プガイドチャンネル : 42

チャンネル表示 : 7

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9]


チャンネル表示変更/記憶 [決定]
終了 [メニュー]

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。正しい日付と時刻を設定してください。

例

2002年12月24日、午後5時30分に合わせる。



● [設定メニュー]を押して [メニュー]画面を表示する




『デモード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

* メニュー *

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

② [▲/▼]を押して「時計合わせ」 を選び、「決定」を押す




* メニュー *
モード選択
「伊持計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト

選択 【▲/▼】実行 [決定] 終了 [メニュー]

時刻、日付、西暦を合わせる
 [▲/▼]を押して時刻を合わせ、[決定]を押す
 ▼

[▲/▼]を押して日付を合わせ、[決定]を押す

[▲/▼]を押して西暦を合わせ、[決定]を押す



[▲/▼]は押し続けると速く変わります。

時刻: 30分単位で変わ

ります

日付: 15日単位で変わ

ります

* 時計合わせ * PM 5:30 12月24日 2002年

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [決定] 終了 [メニュー]

④ [▲/▼]でぴったりクロックのチャンネルを選ぶ



* 時計合わせ *

PM 5:30
12月24日 2002年 火曜日

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [決定] 終了 [メニュー]

- ●「一括チャンネル合わせ」(№28ページ)を行ったあとは、自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

🖪 [設定メニュー]を押して終了する



時計が動き始めます。

XE

ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送されているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計の誤差を自動修正します。
- 平成14年10月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・番組編成で時報が放送されていないとき
 - ・時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - · 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入っているとき

- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことがあり、現在時刻とのずれが生じます。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確 に合わないことがあります。この状態で録画予約すると、 番組の開始または終了部分がずれた状態で録画されま す。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を正確 に合わせることをおすすめします。
- 停電が60分以上続いた時は「-:--」表示が点灯します。日付と時刻を再度設定してください。

ビデオを見る

ビデオテープを再生してみましょう

FUE

+ 開始 +

終了

1 2 3

(4) (5·) (6) (1)

7 8 9 予約確認 (10) (0/11) (12)

(-) (+) (W)

₽Victor DVD&ビデオ/テレビ

)("

DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

・消音 ・テレビ入力切割 音声切換

| 日付 | 一 | マン/

リモコン切換スイッチ

- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に **図20~27**ページをご覧ください。
- テレビの電源を入れ、テレビ入力切換ボタンを押してビデオを見ると きのチャンネルにします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。



テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターがリセット されます。
- ツメのないカセットを入れると、 自動的に再生が始まります。



カセットの出し入れ口に 手を入れないでください。 手がはさまれると、けがの 原因となることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。



63

● 本体の S-VHS ランプが点灯します。

[再生(▶)]を押す



再生が始まります。

取出し(▲) ボタン



再生をやめる



再生や早送り/巻戻しを止めるには、停 止(■)ボタンを押します。

テープを取り出す



本体のボタンでのみ操作できます。



- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくる と、自動的にテープは巻き戻されます。
- 設定画面の「テープレベルアップ」が「入」になっ ているときは、再生するテープに合わせて、最適 な映像をお楽しみいただけます。(☞59ページ)

ビデオを見る (つづき)

早送り(▶▶)

ボタン

再生(►) ボタン

巻戻し(**◀**◀) ボタン

S-VHS DVD 6 E

・消音 ・テレビ入力は 対ニュー 音声な数

+ + + 日付 - -

2 Gコード入力/新・快速予約 Gコード 1 2 3 日

4 5· 6 日 7 8 9 平形版

+ @

△VictorDVD&ビデオ/テレビ

(10) (0/11) (12)

映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

再生中に



早送り(▶▶)ボタンを押すごとに、 スピードが交互に切り換わります。

(標準) +5倍速 → +11倍速 (3倍)+11倍速 → +31倍速



巻戻し(◀◀)ボタンを押すと逆転再生(−1倍速)し、

巻戻し(◀◀)ボタンを押すごとに、 スピードが交互に切り換わります。

(標準) -5倍速 ← -11倍速

(3倍)-11倍速 ← -31倍速



本体で操作する場合は、次のようになります。

早送り(▶▶)ボタンを押す:早送り方向 巻戻し(◀◀)ボタンを押す:巻戻し方向

通常再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

早送り/巻戻しをする

停止中に



リモコンで 操作する場合





本体で操作







巻戻し するときは




- シャトルサーチ中は音声が出ません。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。



テープをくり返し再生する (リピート再生)

[再生(▶)]を5秒以上押す



予約/ Gコード

4

(CM)

9 多的確認

0/11) (12) (

(| >>

決定

・テレビ音量

**Victor

DVD&ビデオ/テレビ

取消し/

リセット ボタン

表示切換

ボタン

1 2 3 4 5· 6

(7)

(10)



(5秒以上押し続ける)

途中で止めるには、停止(■) ボタンを押します。

本体の表示窓の「▶」が点滅して、テープの始めから 終わりまでを100回くり返し再生します。

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューの「モード選択 → V スタビライズ (ビデオスタビライザー)」を「入」にしてください。(☞ **121** ページ参照) 映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

録画中、スロー再生中は、効果はありません。




テープの残り時間を調べる

再生中または録画中にテープの残り時間を表示させることができます。



表示切換ボタンを押すごとに、表示窓の表示が次のように 切り換わります。



- *: テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。
- **: 再生中は表示しません。

カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00」に 戻ります。



- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されるテープによっては、テープの残量が 正しく表示されないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくない ときは、モード選択画面の「オンスクリーン」を「切」にしてください。(『**3*120ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「ーーー」になったり、点滅したりすることがあります。

番組を録画する




BSデジタル放送の番組を録画するときは、№112~114ページをご覧ください。



- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に■20
 ~27ページをご覧ください。
- テレビの電源を入れ、テレビ入力切換ボタンを押してビデオを見るときの チャンネル(ビデオ]またはビデオ2など)にします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。

リモコン切換スイッチ



- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターがリセット されます。
- ツメのないカセットを入れると、 自動的に再生が始まります。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

② [S-VHS]を押す

◆本体のS-VHSランプが点灯します。

3 [チャンネル+/-]を押して番組を選ぶ



4 [標準/3倍]を押して録画 スピードを選ぶ



押すごとに、録画スピードが「SP(標準)」、「EP(3倍)」、 に切り換わります。

標準 (SP) :画質を重視するとき **3倍 (EP)** :3倍長く録画するとき

[録画(●)]を押しながら[再生(►)]を押す





本体で操作するときは、録画(●) ボタンを押します。



- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し 撮りをして、正常に録画・録音されてい ることを確かめてください。
- 万一本機およびテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。



リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶときは


- ① リモコン切換スイッチを右側にし、S-VHSボタンを 押す。
- ② 数字ボタン (0~9) を押す。

例:4チャンネルを選ぶときは4を押す。

例: 10 チャンネルを選ぶときは 1→0/11 と続けて押す。

例:外部入力を選ぶときは

0/11を押す。強制的に「F-1」入力に切り換わります。(BSチャンネルのときは、0/11を押しても「F-1」入力には切り換わりません)



録画を一時停止する




録画が一時停止します。 再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを押します。

録画をやめる




録画時間を設定する (ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。



録画中に

押すごとに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。




録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ



誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、 ツメ(誤消去防止用)を折って取り除いて ください。セロハンテープを二重に張っ て穴をふさぐとふたたび録画できます。







- 一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- 録画中またはワンタッチタイマー録画中にテープの終わりまでくると、本体表示窓の「▶」と「●」表示が点滅し電源が切れます。取出しボタンを押すと点滅は消えます。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と重なったときは、ワンタッチタイマー録画が優先されますのでご注意ください。
- 二か国語放送の主音声と副音声の両方の音声を録音したい ときは、メニュー画面で「二ヵ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(『愛121ページ)
- 設定画面の「テープレベルアップ」が「入」になっているときは、録画するテープの品質レベルを測定して最適な画質で録画します。詳しくは「最適な画質で録画・再生をする」をご覧ください。(☎59ページ)

Gコード®機能を使って予約する (Gコード®録画予約)





S-VHS

ボタン Z)

•

2

A

3

A

取消し/ リセット

ボタン

0

4

一時像止

(CM)

- ガイドチャンネル(啄38ページ)と時計(啄40ページ)の設定を先に行っ てください。
- 録画用のテープを入れてください。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯させます。

「予約/Gコード]を押す





数字ボタンを押してGコード 番号を入力する

- 数字の0は[0/11]を押します。



4 5 6 7) E E T

番号を間違えたときは、[取消

し/リセット]を押します。

Gコードナンバー 12345678

設定 [0-9] 変換 [決定] 終了 [予約]

(3) [決定]を押す



● 変換が完了するとテレビ画面に確認 画面が表示されます。 変換時に本体表示窓に「Err」や、テレ ビ画面に「ERROR」と表示されたと

きは、下のメモをご覧ください。メッ セージが表示されたときには、それに したがって確認してください。



必要に応じて、次の設定をする




録画スピードを変更したいとき...

押すたびに、録画スピードがSP(標準)、EP(3倍)に切り換わります。

DVD画家

CM カットして録画したいとき...

押して、オート CM カット表示を (1253ページ)



同じ番組を毎日(月~金)録画したいとき... 毎週月曜から金曜まで録画されます。

[Gコードナンバー: 1234 終了時刻 開始時刻 日付 チャンネル 2002/12/24 火曜日 録画スピード 標準 オートCMカット : 切 設定 [終了十/一] 終了 [決定]

* 番組予約1 *



もう一度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎週録画したいとき... 毎週同じ曜日に録画されます。

もう一度押すと元に戻ります。



録画終了時刻を変えたいとき...

押すたびに1分単位で、押し続けると30分単位で延長または短 縮できます。(変換後のみ操作できます。)

resident

リモコン切換スイッチ

(D)

DVD

-CODE

MULTI BRAND RCU

× 1— 普灣切換

(2)(3)

5. 6

8 9 0/: \(\(\cdot \)

3 決定

₽Victor DVD&ビデオ/テレビ

(+

+ 十 日付

1)

4

7_

(10


設定。

途中でやめたくなったら...

予約/Gコードボタンを押します。表示している 予約が削除されます。

変換時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは

- 次の点を確認してください。
 - ・番組の開始時刻が過ぎていないか
 - · Gコードが正しいか(Gコードを入力し直してください。)
 - ガイドチャンネルの設定がされているか(☞38ページ)
- 変換時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約が いっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録 されています。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オートCMカット」 の設定はできません。



5 [決定]を押して予約内容を決める



番組予約を完了しました タイマーを入れてください

- 続けて、他の番組を予約するときは、手順●から⑤をくり返します。
- 予約が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してください」、本体表示窓は「Err」と表示され、重複している予約が点滅します。
- 6 [タイマー]を押して録画予約の 待機状態にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。 (録画予約の待機状態)

予約が重複しているとき (オーバーラッププログラム機能)

予約が重複しているときは、メッセージが表示されて、しばらくすると予約の確認画面が表示されます。




予約の確認画面では、**重複している内容が点滅表示** されます。



修正したい録画予約にカーソルを合わせて**決定**ボタンを押すと、選んだ録画予約が表示されます。 予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要な部分

予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要な部分を修正します。修正の手順は、次ページの「新・快速録画予約をする」の手順❷から❸と同じです。



開始または終了時刻を変更してください



到ります

決定ボタンを押してください。修正後、重複している予約がある場合は、再び点滅表示します。再度修正してください。



XE/

Gコード予約のときの注意

- Gコード予約をしたときは、実際の番組よりも 多少長めに録画されることがあります。
- 1ヵ月以内の番組を8つまで予約できます。
- 予約中に3分以上放置すると、自動的に予約 モードを解除します。
- ツメのないテープが入っていると、本体表示窓の「の」、「▶」、「●」表示が点滅し電源が切れます。ツメの付いたカセットを入れてください。

オーバーラッププログラム機能について

 「Gコード録画予約または新・快速録画予約」と「本日簡単 予約」の予約が重複したとき、オーバーラッププログラム 機能は働きません。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると

 録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画します。(☞120ページ) テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が


Gコード®機能を使わずに予約する (新·快速録画予約)



- 録画用のテープを入れてください。
- S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯させます。

例

西暦2002年12月24日、午後8時から午後9時20分まで4チャンネルの 番組を標準モードで予約する。



∠Victor

DVD&ビデオ/テレビ



Gコードナンバー
■

| 設定 [0-9]
| 予約 [+/-] 終7 [予約]

* 基組予約1 *

終了時刻

開始時刻

録画スピード

設定 [十/一] 終了 [決定]

オートCMカット

PM 8:00

② [開始+/一]を押して録画の 開始時刻を設定する



- 押すごとに、1 分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。
- 3 [終了+/一]を押して録画の 終了時刻を設定する



- ダイジェスト
- 押すごとに、1分単位で変わります。押し続けると30分単位で変わります。
- 4 [日付+/一]を押して 録画日を設定する



- 押すごとに、1 日単位で変わります。
- 押し続けると速く変わります。



* 番組予約1 *
開始時刻
PM 8:00 → PM 9:20
日付 チャンネル
2002/12/24
火曜日 録画スピード : 標準
オートCMカット : 切
設定[十/一] 終了[決定]

X E

途中でやめたくなったら...

予約/Gコードボタンを押します。


予約内容をクリアするには...

取消し/リセットボタンを押します。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると

 録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ 残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換 わって録画します。(☞120ページ) テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が 乱れます。





5 [チャンネル+/一]を押して チャンネルを選ぶ





- ◆本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「F-1」を表示させます。
- 本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「L-1」を表示させます。

6 必要に応じて録画に必要な設定をする



録画スピードを変更したいとき...

押すごとに、録画スピードが SP(標準)、EP(3 倍)に切り換わります。



CM カットして録画したいとき...

押して、表示を「入」にします。外部入力録画のときは CM カットできません。(☞**53**ページ)



同じ番組を毎週録画したいとき...

曜日の表示が「毎週」になります。もう一度押すと元に戻ります。



同じ番組を毎日(月~金)録画したいとき...

曜日の表示が毎日「月〜金」になります。もう一度押すと元に戻ります。

7 [決定]を押して予約内容を決める



「番組予約を完了しました タイマーを入れてください」と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。



- 続けて、他の番組を予約するときは、手順●から●をくり返します。
- 8 [タイマー]を押して録画予約の 待機状態にする



表示窓の「⊙」が点灯し、電源が切れます。(録画予約の待機状態)

XE


予約のときの注意

- 1ヵ月以内の番組を8つまで予約できます。
- 予約中に3分以上放置しますと自動的に予約 モードを解除します。
- ツメのないテープが入っていると、本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示が点滅し電源が切れます。ツメの付いたカセットを入れてください。
- すでに予約が8つぶん登録されているときに、リモコンから予約内容を転送すると、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

予約を確認する



録画予約設定後、テレビ画面で予約の確認ができます。



■ [電源]を押して電源を入れる



- 本体表示窓に「②」が点灯しているときは [タイマー] を押して「②」を消してから [電源] を押します。
- 本体表示窓に「の」と「☆」が点灯しているときは
 [BS デジタル予約]を押して「の」と「☆」を消してから
 [電源]を押します。
- ② [予約確認/リターン]を押して 「予約確認」画面を表示する



- 録画予約内容が一覧表示されます。
- 毎週/毎日予約は、実行されるまでは1回目の日付が表示されます。



③ [予約確認/リターン]を押して 予約内容の詳細を表示する



- ●押すたびに録画予約内容が順番に表示されます。
- 全てを表示すると、元のテレビ画面に戻ります。



4 [タイマー]を押して予約待機にする

◆ 本体表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。




• BS デジタル予約待機状態にするときは

「タイマー」の代わりに、[BSデジタル予約] を2秒以上押して 「の」と「★」を点灯させます。

本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 1. **予約確認/リターン**ボタンを押す 本体表示窓には「P1P8」と表示します。
- 2. **予約確認/リターン**ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すごとに「P1」、「P2」と送られます。
- 3. 決定ボタンを押して予約内容を表示させる 決定ボタンを押すごとに、表示される内容が次の順番で切り換わります。



4. **予約確認**ボタンを押す 元の表示(時計表示)に戻ります。(確認操作終了)



途中でやめたくなったら...

予約確認/リターンボタンを元のテレビ画面が 表示されるまで押します。


「毎日」と「毎週」の確認は画面で

予約内容の「毎日」または「毎週」の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に詳細内容を表示させて確認してください。

予約を変更・取消しする



録画予約設定後、テレビ画面で予約の変更または取消しができます。



❶ [電源]を押して電源を入れる



- ◆ 本体表示窓に「②」が点灯しているときは [タイマー] を押して「②」を消してから[電源]を押します。
- 本体表示窓に「の」と「公」が点灯しているときは
 [BSデジタル予約]を押して「の」と「公」を消してから[電源]を押します。
- ② [予約確認/リターン]を押して変更したい予約内容を表示する



「予約を確認するには」の手順2と3をご覧ください。



- 3 必要に応じて設定を変更する
 - 「新・快速録画予約をする」(1544~49ページ)の 手順2~6を参照してください。
- 4 必要に応じて[取消し/リセット]を押して録画予約を取り消す



- 表示中の録画予約が取り消され、次の予約内容が表示されます。
- 5 [タイマー]を押して予約待機にする



- ◆本体表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。
- BS デジタル予約待機状態にするときは 「タイマー」の代わりに、[BS デジタル予約]を2秒以上押して「②」と「☆」を点灯させます。



途中でやめたくなったら...

元のテレビ画面が表示されるまで、予約確認ボタンを押します。

番組の頭出しをする



番組(録画)の頭出しをするには


本機では、録画の始めに頭出し信号をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。

テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに便利です。 番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。

停止中に



押すごとに、頭出しの番号が 一つずつ増えて(減って) いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 **例**:今見ている番組(録画)の 一つ前の番組を見たいとき


頭出し番号の指定のしかた

今見ている番組



[例] 次の番組を頭出しするとき : 頭出し▶►I ボタンを1回押す。

今見ている番組を頭出しするとき:頭出し I ◀ ▼ ボタンを **1 回**押す。 **ひとつ前の番組を頭出しするとき:頭出し I ◀ ▼** ボタンを **2 回**押す。




コマーシャルを飛ばして録画・再生する 📧 🗷 🚾 🗷



CM ボタンを使うと、二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルが 入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。(オート CM カット)

また、再生中に CM ボタンを押すと、押したところからおよそ 30 秒間分(平均的なコマーシャル 1 つ分)を 早送りする機能になります。(CM スキップサーチ)



CMをとばして録画する (オートCMカット)

二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的 に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開 する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマー シャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が 「オートCMカット」です。



停止中または録画中に[CM]を押す

入: CM がカットされる

切:CM がカットされない

- 押すごとに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、 現在の設定がテレビ画面に表示されます。
- 録画予約時も設定可能です。(№46~49ページ)

CMを早送りして再生する (CMスキップサーチ)



再生中に[CM]を押す

●一度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りし ます。

1回のCMスキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分 間分)押すことができます。



次のような場合は正常にCMカットができません


• ステレオ放送の番組を録画するときには、使わ ないでください。

オートCMカットが「入」になっているときに、 ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的 に一時停止になります。約5分後に一時停止が 解除され録画が始まります。

- モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカット が「入」になっていても、録画されます。また、タ イマー予約したときに最後がCMで終わった場 合、多少CMが録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オートCMカットが正しく働かない ことがあります。
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画 すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が 多少欠けて録画されることがあります。
- テープをダビングするときなどは、オートCMカットは使 えません。
- BS番組の録画のときは、オートCMカットは使えません。

コマ送りやスローで再生する





コマ送り再生するには

リモコンで操作する場合

再生中に



- 1回押すと、静止画再生になります。
- くり返し押すと、押すたびに映像が1コマずつコマ送りで再生します。
- 静止画再生中に巻戻しボタンを押したあと、一時 停止ボタンを押すたびに映像が1コマずつ逆方 向へコマ送りで再生します。
- 通常再生に戻すには、再生ボタンを押します。

スロー再生するには

再生中に



- ●2秒以上押し続けると、スロー再生します。
- スロー再生中に巻戻しボタンを押すと、逆方向 へスロー再生します。
- 静止画再生中に巻戻しボタンを押したあと、一時停止ボタンを2秒以上押し続けて、逆方向へスロー再生することもできます。

×E/

再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り再生、スロー再生、可変速 再生中は、音声が聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじや ちらつきが出るときは、トラッキング調節を 行ってください。(☞56ページ)
- 静止画再生やスロー再生が5分以上続くと、本

機は自動的に停止します。




S-VHS ETを設定する

S-VHS ET は、VHS テープに S-VHS 画質(水平解像度 400 本以上)で録画・再生する機能です。 S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機または S-VHS のビデオデッキ、S-VHS ET機能を持った ビデオデッキ、S-VHS 簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキで再生することができます。 ただし、一部の機種によっては再生できないことがあります。



● S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯させます。



[設定メニュー]を押して 「メニュー |画面を表示する



* X-1- * 17モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

[▲/▼]を押して「モード選択」 を選び、[決定]を押す



* メニュー * ■ では、 チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ビクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

【】 [▲/▼]を押して[テープ レベルアップ」を選び、「決定] を押して「入」にする



モード選択 * S-VHS FT テープレベルアップ 入映像 映像入力F一 映像入力L-1 映像 オート オンスクリーン S-VHSテープ記録 S-VHS 演択 [▲/▼] 設定 [決定] 終了 [メニュー]

「▲/▼]を押して「S-VHS ET I を選び、「決定」を押して「入」にする





[設定メニュー]を押して終了する



● VHS テープを入れて録画してください。 録画については 18744ページをご覧ください。



- よりよい画質で録画・再生・長期保存するために は、S-VHS テープをご利用ください。また、保 存するときは通常のモード(VHSモード)で録 画したテープと区別して保存することをお勧め
- 再生時テープの品質によっては、ノイズがでる 場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画 面にノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質 が劣化することがあります。これらの操作の多用は避け てください。
- お使いになるテープによっては、十分な画質が得られな いことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画 質で録画されてることを確かめてください。
- この機能を使うときは、HG(ハイグレード)タイプの VHSテープをお使いください。


再生中の映像を調節する



トラッキングを調節する

本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。





再生中に


本体の[チャンネル+/-] を同時に押して、オートトラッキングを解除する



- ●押すごとに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
- 「切」のときのみ、「AT:切」がテレビ画面に表示されます。



[チャンネル+/-]を押してトラッキングを調節する



静止画再生中やスロー再生中、映像に横すじやちらつきが出るときは

- ①静止画再生中は、一時停止(■)ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする。
- ② チャンネル+またはーボタンを押し、調節する。

静止画再生中、映像が上下に揺れるときは

- ①揺れが止まるまで、チャンネル+または-ボタンを押す。
 - 録画状態の悪いテープの場合は、十分に調整できないことがあります。



本機の電源を入れたり、テープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。



- 録画状態の極端に悪いテープや他のビデオデッキで録画したテープでは、十分にトラッキングを調節できないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像の乱れやちらつきは、調節しても消えないことがありますが、故障ではありません。

聞きたい音声を選ぶ

NAME OF A STATE OF A

G-CODE

DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

+ 終了 十 日付

1 2 3 $(4)(5\cdot)(6)$

(8) (9) (10) (0/11) (12) (

C CFAFEVA DVOM

≪VIctor DVD&ビデオ/テレビ

 $\overline{7}$

4

(T) (T)



音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音 声放送(二ヵ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選 ぶことができます。

メニューの「モード選択→オンスクリーン」が「オート」または「入」になっている ときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。(120ページ)

音声切換 ボタン



押すごとに、聞こえる音声が変わります。

日本語と外国語が同時に聞こえたら

メニューの「干ード選択→ミックス音声」が「切」のとき(☞121ページ)

	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声
聞こえる音声	(ZAICSIS!) Hello!	CAIC51	Hello!	(ZAIC 5 ld)
テレビ画面 の表示	№左 右側	⊯ 左	右训	ノーマル

メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえ ます。

聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面	ミックス	ミックス	ミックス
の表示	pr 左 右 iii	左	右 iii

remarka Tamana メモ

ハイファイ音声が記録されていないテープでは

● ノーマル音声しか聞けません。

副音声も録音したいときは

• お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画 すると、「主音声」だけが録音されます。副音 声も録音したいときは、メニューの「モード選 択 ➡二ヵ国語音声録音」を「主*副」にして ください。(**☞119、121**ページ)

ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、メニューの「モード選択→ミッ クス音声」は「切」になっています。(121ページ)
- メニューの「モード選択 ➡ミックス音声」が「入」のとき に、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音され ているテープを再生すると、音が歪むことがあります。 このときは、メニューの「モード選択⇒ミックス音声」を 「切」にしてください。

(119、121ページ)

最適な画質に設定する



ピクチャーセレクトの設定

S-VHS ボタン

2~8

0.4

DVD 電源

DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

2 3

5. 6

(10) (0/11) (12)

8 9 争的確認

4

(n)

+頭出し再生

表示切換

(+)

⊘Victor

DVD&ビデオ/テレビ

Œ.

開始 終了 日付

(1)

4

 $\overline{7}$

(•

頭出し再生

設定ュ

お好みの番組などを録画や再生するときに最適な画質を選ぶことができます。



● S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯させます。

再生するときの設定

再生する映像によって、より効果的な画質調整をすることができます。

[設定メニュー]を押す



* X==- * **プ**モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーヤレクト 選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

2 [▲/▼]を押して「ピクチャー セレクト を選び、「決定」を押す

「決定」を押して映像に合った モードを選ぶ

オートピクチャー 設定 [決定/▶] 終了 [メニュー]

• 再生中に押すと、次のように変わります。

★オートピクチャー ──→スタンダード ──→レンタル -ダビング ◆──アニメ ◆── シャープ ◆

オートピクチャー:テープの状態により、自動的に画質を調整します。

(通常はこのモードにしてください)

: バランスの良い画質にしたいときに使います。 スタンダード レンタル : レンタルビデオなどでノイズが目立つときに使います。 シャープ : くっきりとした輪郭の画質にしたときに使います。 アニメ : アニメーションなどを再生するときに使います。

ダビング : ダビングするときに使います。

[設定メニュー]を押して終了する

録画するときの設定

録画モード時も、再生と同じ方法で設定できます。

上の手順❸で選べるモードは、「オートピクチャー」と「ダビング」のみです。




静止画再生、スロー再生、可変速再生などをす ると、ピクチャーセレクトの画面表示が消える ため設定できません。このようなときは、再生 ボタンを押して通常再生にすると、ピクチャー セレクトの画面表示が出ます。

最適な画質で録画する



本機が自動的に録画するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画することができます。 (テープレベルアップ)




録画するときの動作

■ メニューの「モード選択→テープレベルアップ」を「入」にします。 (188120ページ)

録画するビデオカセットを本機に入れ、通常の録画操作をしてください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。 この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質 レベルが測定されます。(測定中は録画しません)



約7秒後、テープの品質レベルの測定が 終了すると、録画を始めます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - カセットを入れた後、初めて録画するとき
 - 録画スピードを変えたとき
- メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面は表示されません。(I® 120 ページ)

録画開始前に測定したいときは

- **1** [一時停止(**II**)] と [録画(●)] を同時に押す 本機は録画一時停止状態になり、テープの品質レベルが測定されます。
- **2** 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)] ボタンを押す 録画が始まります。



テープレベルアップについて

- ●録画予約をするときは、最初の録画予約を始める前に、テープの品質レベルが「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定されます。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルが測定し直されます)
- テープの品質レベルを測定中は、一時停止(■)ボタンは働きません。

省電力の設定

DVD 電源

G-CODE DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

十 十 無始

(1)(2)(3)

(10) (0/11) (12)

(4)

7

(5·) (6)

(8)(9)

決定

∠Nictor

DVD&ビデオ/テレビ

十 日付

0

4

予約確認

(I44)

ますンネ^{IV} DVD順例

21~4

0,6

オート電源オフ

本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。



● S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯させます。

● [設定メニュー]を押して 「メニュー」画面を表示する



* メニュー *

「デモード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [本/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

② [▲/▼]を押して「モード選択」
を選び、[決定]を押す



* メニュー *

【子モト選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 【▲/▼】 実行 【決定】 終了 【メニュー】

③ [▲/▼]を押して
「オート電源オフ」を選ぶ



前ページへ Vスタビライズ 切 ブルーバック 入 ミックス音声 切 ニカ国語音声図音 主 ディスプレイオフ 切 BSデジタル予約切換 ビデオコントロール 「フォート電源オフ 切 選択 [▲/▼] 設定 (決定) 終了 [メニュー]

(注) 「決定」を押して「3H」にする



前ページへ Vスタビライズ 切 ブルーバック 入 ミックス音声 切 ニカ国語音声辞音 主 ディスプレイオフ 切 BSデジタル予約切換 ビデオコントロール 「アオート電源オフ 3H 選択 [▲/▼] 設定 [決定] 終了 [メニュー]





オート電源オフを設定すると

電源が切れる180秒前に「電源が切れます」表示が点滅します。

この表示が点滅中に操作ボタンを押すと、表示が消えて押したボタンの動作が行なわれます。

ディスプレイオフ

電源ボタンを押して電源を切ると、本体表示窓が消灯して消費電力を少なくすることができます。



物 S-VHS DVD 電源

G-CODE DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

メニュー 音声切換

1 2 3

4 5・ 6 日 リターン 7 8 9 子的施設

決定

∕¶Victor

DVD&ビデオ/テレビ

(+ ()

`''

頭出し再生

+ + +

終了日付

(10) (0/11) (12)

● S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯させます。

● [設定メニュー]を押して 「メニュー」画面を表示する



* メニュー *

「デモード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ビクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]


② [▲/▼]を押して「モード選択」
を選び、[決定]を押す



* メニュー *

「子モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]



前ページへ Vスタビライズ 切 ブルーパック 入 ミックス音声 切 二カ国語音声録音 主 「プライスブレイオフ BSデジシルチが切換 ビデオコントロール オート電源オフ 切 選択 [▲/▼] 設定 [決定] 終了 [メニュー]

4 [決定] を押して「入」にする





5 [設定メニュー]を押して終了する





省電力設定したときの注意

- メニューの「モード選択⇒ディスプレイオフ」を 「入」にして電源を切ると次のボタン以外は操作 できません。
- ・ 電源ボタン
- · タイマー(@) ボタン
- ・本体の取出し(▲) ボタン

省電力設定が働かないとき

- 次のようなときは、電源を切っても、本体表示窓が消灯しません。
 - ・チャイルドロック動作中
 - · 録画予約待機中
- ・BSデジタルリンク予約待機中
- · 着信予約待機中

リモコン切換スイッチ

G-CODE

DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

消音 メニュー 普声切接

4

"

+ + 日付

(1)(2)(3)

 $\boxed{4} \boxed{5 \cdot} \boxed{6}$

(10) (0/11) (12) (

8 9 予約確認

(-) (+) (M)

** ⚠Victor**

DVD&ビデオ/テレビ

+

開始

(7)

\$ B

設定メニュー

CD

ディスクを再生してみましょう。MP3 ディスクの再生については(☞89 ページ)をご覧ください。

準備

- リモコン準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に『320~ 27ページをご覧ください。
- ◆ 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、DVDを見るときのチャンネルにします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。

[DVD]を押してDVDランプを点灯する

- オープニング画面が表示されます。
 - メッセージは、本機の状態を表示します。

NOW READING: ディスク情報を読み取り中で

す。しばらくお待ちください。

リージョンコードエラー!:リージョンコードが違うた

め、このDVDビデオを再生で

きません。

OPÉN : ディスクトレイを開いています。 CLOSE : ディスクトレイを閉じています。

[開/閉(▲)]を押してディスクを入れる



メッセージ

·再生(►) ボタン -

П



一時停止(**Ⅱ**) ボタン

停止(■) ボタン

(III



3 [再生(▶)]を押す



- ディスクトレイが閉じてディスクの最初から再生が始まりま す。
- ディスクによっては、ディスクトレイを閉じると自動で再生が 始まるものがあります。
- ディスクによっては、メニューが表示(『零63ページ)される場合があります。その場合は、メニュー画面に従って操作してください。

再生を一時停止する

再生中に





を押す

再生が一時停止されて、静止画がテレビ 画面に映ります。

この時、本体表示窓の「▶」マークが点滅 します。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタン を押します。 再生中に開/閉ボタンを押すと、停止 して、ディスクトレイが出てきます。



DVD ランプ

- BSデジタルリンク予約時(待機中または録画中) は、DVD側を使用できません。
- タイマー予約時は、DVD側を使用できます。
- 再生(►)ボタンなどの操作ボタンを押したとき、再 生画像が表示されるまで、多少時間がかかる場合 がありますが故障ではありません。
- 停止中に、早送り/早戻しなどの操作はできません。


DVDのメニューを使って再生する

DVD ビデオには、トップメニューやディスクメニューの2種類のメニューがあります。

トップメニューには、全体の構成を確認できたり、見たい場面を選択できるメニュー画面が記録されています。 ディスクメニューには、各タイトル固有の再生データ(アングルメニュー、字幕メニューなど)が含まれています。 トップメニューには聞きたい曲を選択できるメニュー画面が記録されています。



● DVDビデオディスクを入れてください。



● [DVD]を押してDVDランプ を点灯する



オープニング画面が表示されます。


② [トップメニュー]または 「メニュー]を押す



1 2 3

例

③ [▲/▼/◀/▶]を押して 見たいタイトルを選び、[決定] を押す



メニュー画面によっては、数字ボタンを 使って見たい場面を選択できる場合があり ます。



トップメニューとディスクメニューについて

- 全体の構成がわかる内容(目次など)のメニューをトップメニューと呼びます。トップメニューボタンを押して表示させます。ディスクによっては、トップメニューを表示させるボタンをTITLE(タイトル)ボタンと呼んでいる場合があります。
- ディスクメニューは、各タイトルで選ぶことが可能な字幕の言語や聞きたい音声の言語などをメニューから選択できます。メニューボタンを押して表示させます。

○マークが表示されたら

- ディスクにトップメニューが記録されていません。
- ディスクにディスクメニューが記録されていません。

映像を見ながら早送り/早戻しする

再生中に





- 早送り中に早送り(▶▶)ボタンを押すご とに早送りのスピードが速くなります。
- 早戻し中に巻戻し(◄◄)ボタンを押すご とに早戻しのスピードが速くなります。
- ■通常の再生に戻すときは、再生(►)ボタンを押します。

(リモコンの頭出し再生ボタンで操作する場合)

再生中に

巻戻し/ 早送り ボタン

PEDOMIN S-VHS DVD R

G-CODE DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

十 十 日付 一

(4) (5·) (6) (B)

7 8 9 7

(-) (+) ((iii)

DVD&ビデオ/テレビ

2 Gコード入力/新・快速予約 1 2 3

(10)(0/11)(12)



早戻しするときは



ボタン

- **頭出し再生 ●** 1回押すと1チャプターぶん進みます。
 - 押している間、5倍速で進みます。
 - 手を離すと通常の再生に戻ります。
- 1回押すと1チャプターぶん戻ります。
- 押している間、5倍速で戻ります。
- 手を離すと通常の再生に戻ります。

コマ送り再生する

・時停止中に



- くり返し押すと、押すごとに映像が1コマずつコマ 送りで再生されます。
- 2秒以上押すとストロボ再生ポーズ(I愛77ページ) を行ないます。この状態でくり返し押すと、9つの画 像が1画像ずつ変わります。再度2秒以上押すとス トロボ再生ポーズは解除されます。
- 通常再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

スローで再生する

-時停止中に

スロー再生するときは



を押す

(1/32倍速)

逆転スロー再生するときは



を押す

(-1/16倍速)

スロー再生中に

スロー再生の速度を変えるときは



を押す

逆転スロー再生の速度を変えるときは



- 早送り(▶▶)ボタンを押すごとにスロー再生の速度が速くなります。 (1/32~1/2倍速)
- 巻戻し(◄◄)ボタンを押すごとに逆転スロー再生の速度が速くなります。 (-1/16~-1/3倍速)
- 本体の早送り(▶▶)/巻戻し(◄◄)ボタンを押して操作することもできます。



リモコン切割 SVHS DVD 電源

G-CODE

DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

+ 終了 日付

1 2 3

(10 (0/11) (12)

設定ュー

(4) (5·) (6) (B) 7 8 9 (予約確認)

 $| \triangleright \rangle$

(-) (+) (EM)

∠Victor

DVD&ビデオ/テレビ

*消音 *テレビ入力切抜 メニュー 音声切抜

巻戻し/


一時停止

ボタン

(Ⅱ)ボタン 再生(▶)

早送り ボタン

● 早送り/早戻し、静止画再生、スロー再生、 コマ送り中は音声が出ません。



場面の頭出しや曲をスキップする


再生中に




• 送り方向に頭出しかスキップを行ない再生を始め ます。



• 戻り方向に頭出しかスキップを行ない再生を始め ます。





続きから見る(リジューム機能)

番組再生中に停止した位置を記憶しています。DVDビデオなどの続きを見るときに便利です。

リジューム機能を働かせるには、II 123ページの DVD 設定メニューで「システム設定-リジューム」メニューで「オン」に設定します。 (お買い上げ時は「オン」になっています。)

止めた映像の位置を記憶させる(リジューム記憶)

再生中に

- 【 [停止(■)]を押す
 - 押したときの再生位置がリジュームポイントとして記憶されます。
 - ◆本体表示窓に「r E 5 UM」と表示されます。

(記憶を取り消すには)

次の操作をすると、リジュームポイントは、取り消されます。

- ■電源を切る。
- ディスクを取り出す。
- ●停止中に停止(■)ボタンを押す。
- リジューム設定を「オフ |にする(☞123ページ)

止めた映像の位置から再生する(リジューム再生)

※リジュームポイントが記憶されている場合

停止中に

- (1) [再生(▶)]を押す
- 止めた位置から再生が始まります。
- 本体表示窓に「r E5UM」と表示されます。


再生設定メニューを使う



再生設定メニューについて

本機は、再生中に再生設定メニューを表示させて色々な再生を行うことができます。
再生設定メニューは、ディスクが入っているときにリピートボタンを押して表示させます。

(停止中の表示) ● 停止中にリピートボタンを押して表示させます。




再生したい曲などを選んで 再生するときに設定します。

(再生中の表示) ● 再生中にリピートボタンを押して表示させます。

頭からの経過時間を指定して再生するときに設定します



VCD CONTROL): ビデオCD



ディスクの時間表示について

ディスク再生中に画面表示ボタンを押すと、再生状態を表示します。

(DVDビデオの場合)





(オーディオCDの場合)








ディスクによっては、設定できない項目もあります。

再生設定メニューの操作方法

再生設定メニューは DVD 側でディスクの再生中に設定します。



再生設定メニューを使う(つづき)




1場面(1曲)または全番組(全曲)をくり返し再生する(リピート)

再生中にチャプターやタイトル (DVD ビデオ)、グループやトラック (MP3 ディスク)、トラックか全トラック (オーディオ CD[CD-DA]/ビデオ CD) をくり返して再生することができます。



再生するディスクを入れておきます。



(再生中)

[リピート]を押す

DVD CONTROL)

リピート ABリピート タイムサーチ チャプターサーチ

2 [◀/▶]を押して [リピート]を選び、

[決定]を選ぶ

DVD CONTROL

リピート ABリピート タイムサーチ チャブターサーチ

リピート タイトル

3 [決定]を押して リピートモードを選ぶ

決定ボタンを押すごとにリピート表示は、以下のように切り換わります。ただしカラオケ機能がオンでDVDカラオケの場合は「A-Bリピート」のみになります。

● 再生設定メニューが表示

されます。

「DVDビデオ再生中の場合]

(DVD CONTROL)

リピート ABリピート タイムサーチ チャブターサーチ

リピート タイトル

➡ リピート タイトル :(現在のタイトルをリピート)

リピート チャプター :(現在のチャプターをリピート)

■ 無表示 :(リピートは働きません)

[オーディオCD/ビデオCD再生中の場合]

(オーディオCD) (ビデオCD)

(CD CONTROL) (VCD CONTROL)

 リピート ABリピート タイムサーチ
 リピート ABリピート タイムサーチ PBC再生

リピート オール リピート オール

➡ リピート オール :(全ディスクをリピート)

リピート 1 : (現在のトラックをリピート)

■ 無表示 :(リピートは働きません)

※ リメモ • !

リピートをやめるには


リピートボタンを押して「リピートメニュー」を 消します。(手順 ① の画面) リピートモードの設定を解除するには

- 手順 3 で「無表示」に設定します。
- 停止ボタンを押すと、再生を停止して、リピート設定を 解除します。

指定した範囲をくり返し再生する(A-Bリピート)

再生したい部分だけをくり返して再生することができます。

スポーツの練習、外国語のスピーチ練習やカラオケや歌詞を覚えたりするときに便利です。



(再生中) [リピート]を押す




DVD CONTROL

リピート_A-Bリピート タイムサーチ チャプターサーチ

[◀/▶]を押して 「A-Bリピート」を選ぶ

DVD CONTROL

リピート A-Bリピ タイムサーチ



くり返したい開始点で [決定]を押す

DVD CONTROL

リピート A-Bリピ-タイムサーチ チャプターサーチ





くり返しの終了点で[決定]を押す



終了点がカウンターにセットされ、 A-B間のリピート再生が始まります。



A 0:00:16 → B 0:01:16 A ポイント B ポイント

リビート ABリビート タイムサーチ チャブターサーチ





(ビデオCD)



Αポイント Βポイント



A-Bリピートの設定を解除するには


- 停止(■)ボタンを押します。再生を停止し、設定 が解除されます。
- 決定ボタンを押して設定が解除され通常の再生を続けま
- Ⅰ◀◀または▶▶Iボタンを押しても、A-Bリピートの設定が 解除されます。

再生設定メニューを使う(つづき)



チャプター番号を指定して再生する(チャプターサーチ)

再生中に、チャプター番号を指示して再生できます。番号を指定して頭出しするときに便利です。



(再生中) [リピート]を押す




DVD CONTROL

リピート_ A-Bリピート タイムサーチ チャプターサーチ

2 [◀ / ▶]を押して 「チャプターサーチ」を 選び、「決定」を押す

DVD CONTROL

リピート A-Bリピート タイムサーチ チャブタ-



- メニューの下に「チャプター番号」が表示されます。
- 数字ボタン(1~9、0)を (DVD CONTROL) 押して番号を入力する

リピート A-Bリピート タイムサーチ チャプターサ

チャプター番号 = 12

3番のチャプターから再生したいとき

(3

15番のチャプターから再生したいとき

[決定]を押す

• 入力した番号(チャプター)から再生が始まります。



手順 3 で ○ が表示されたときは

- 入力した番号のチャプターは収録されていませ ん。またはDVDビデオがこの機能を受け付けな い収録になっています。
- ディスクによっては、手順 3 でチャプター番 号を指定するとすぐにチャプターサーチを始め るものもあります。


手順 3 でチャプター番号を間違えたときは

正しい番号の数字ボタンを押し直してください。

再生設定メニュー画面を消すには リピートボタンを押します。

指定した時間から再生する (タイムサーチ)

タイムサーチを使うと、現在のタイトル(DVD ビデオの場合)やグループ、及びディスクの頭(オーディオ CD [CD-DA] /ビデオ CD の場合) からの経過時間を指定することによってお好みの位置から再生を始める ことができます。ただしDVD ビデオの中には時間情報が記録されていないものがあります。そのようなディ スクではタイムサーチはご使用になれません。



(再生中に) [リピート]を押す





DVD CONTROL

DVD CONTROL

A-Bリピート タイムサーチ チャプターサーチ

「◀ / ▶]を押して 「タイムサーチ」を選び、 [決定]を押す





数字ボタン(1~9、0)を 押して経過時間を 入力する

DVD CONTROL

リピート A-Bリピート タイムサ・ チャプターサ-

タイム 1:30:


1時間30分後から再生したいとき

を押す

3 を押す

10 を押す

(12) ボタンは使用できません。



秒を指定しない場合は 省略できます。

[決定]を押す

入力した経過時間から再生が始まります。

R R

間違えたときは

● 間違えた数字が消えるまでカーソル(◀)を押 し、数字ボタンで正しい時間を入力し直してく ださい。

○が表示されたときは


入力した時間がディスクの収録時間の範囲にないのでタイ ムサーチは機能しません。また、DVDビデオによっては、こ の機能を受けつけない場合があります。

再生設定メニューを使う(つづき)



選んだ順番に再生する(プログラム再生)

ビデオ CD、オーディオ CD (CD-DA) などでトラックをお好みの順番で再生することができます。最大 99トラックまでプログラムできます。




(停止中に) **介** [リピート]を押す





② [◀ / ▶]を押して
「プログラム」を選び、
「決定]を押す



プログラム


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

ランダム

リピート



③ 数字ボタン(1~9、0)を押して 再生したい順にトラック番号を 入力する

例)8番のトラックを入力する場合



15番のトラックを入力する場合



数字ボタンの使いかた

- 1~10を選ぶには その番号の数字ボタンを直接押します
- その番号の数字ボタンを直接押します。 • 11以上を選ぶには
 - 12 ボタンを押してから0/11~9のボタンを押します。
 - (12) ボタンを押すごとに1 → 2 → 3 …と10の位の数字がカウントアップします。
 - (0/11)ボタンを押すと「O」が入力できます。

4 [再生(▶)]を押す

- プログラム再生が始まります。
- プログラムされたトラックの内容は残ります。



プログラムの追加やキャンセルをするには

追加するには : 手順①~③の操作を行なう。

キャンセルするには : 手順●~②の操作を行ない、

停止ボタンを押してプログ ラムを解除する。

プログラム再生について


- DVD ビデオの中にはプログラムモードで再生できないものがあります。
- プログラム再生中にボタン▶▶を押すと、次にプログラムされているタイトルやトラックを選択します。
- プログラム再生中にリピートボタンを押してプログラム設定画面を表示すると、再生中のプログラム番号が黄色く表示されます。

ランダム

__ ランダ<u>ム</u>

本機が選んだ順番に再生する (ランダム再生)


ディスクの全トラックをランダムに再生することができます。



(停止中に) **1** [リピート]を押す



② [◀/▶]を押して 「ランダム」を選ぶ



3 [決定]を押す



リピート

リピート

プログラム

プログラム

ランダム再生が始まります。




ランダム再生を途中で停止/解除するには

 停止(■)ボタンを押すと、ランダム再生が停止します。 この状態では、ランダム再生モードのままです。
 再生(▶)ボタンを押すと、再びランダム再生を始めます。もう一度、停止(■)ボタンを押すと、ランダム再生のモードを解除します。

ビデオCDのメニューから選ぶ (PBC再生)

PBC (Play Back Control: 再生コントロール) 機能を使って、テレビ画面に表示される内容一覧のメニュー を選択して再生します。





• PBC 対応ビデオ CD を入れます。


(停止中に) [再生(▶)]を押す




◆ PBCのメニュー画面が表示されます。

再生中は、トップメニューボタンを押します。

例:



数字ボタン(1~9、0/11)を 押して見たい番組を選ぶ



数字ボタンの使いかた

- 1~10を選ぶには その番号の数字ボタンを直接押しま
- 11以上を選ぶには +10ボタンを押してから1~10のボ タンを押します。
- 選んだ番号が再生されます。本体表示窓に「PBC」と表示されます。
- 「次 |または「前 |がテレビ画面に表示された時は 次のページに進みたい:▶▶ を押す 前のページに進みたい:◄◄を押す
- メニュー画面に戻したいときはリターン/予約確認ボタンを押します。

再生設定メニュー(15868ページ)でも操作できます

1.リピートボタンを押す

2. ◀/▶ボタンを押して「PBC 再生」を選び、決定ボタンを押す。

resse@an メモ

PBC機能が働いていない再生のときは

停止(■)ボタンを押してから、手順 0~2の操 作を行なってください。

PBC機能を使わずに再生するには

停止中に見たいトラック番号を数字ボタンを使って指定し ます。選んだトラックから通常の順番で再生します。


PBC機能を使わずに再生中、PBCを働かせたいときは

再生中に停止(■)ボタンを押してから再生(▶)ボタンを 押す。

VD側

動画を連続写真のように表示する (ストロボ再生)

動画を連続(ストロボ)写真のように再生することができます。



[一時停止(Ⅱ)]を2秒以上押す





連続した9つの画像が画面に表示されて、リアルタイムで先に進みます。

ストロボ再生中に[一時停止(II)]を押すと、一時停止します。この状態で「一時停止(II)]を押すと、押すごとに一画像ずつ変わります。[再生(▶)]を押すと9分割表示でストロボ表示をくり返します。

(やめるには) **②** [一時停止(Ⅱ)]を2秒以上押す



ストロボ再生が解除されます。




ストロボ再生中は

音声は再生されません。

DVDビデオ映像のアングルを変える1

DVDビデオに中には、複数のカメラを使って異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)が複数記録されたものがあります。このようなディスクを再生するときに、どの角度からの映像を見るか選択することができます。 DVD 設定メニューで「その他設定 ➡ オンスクリーンガイド」メニューで「オン」に設定すると、マルチアングル記録された個所の冒頭でテレビ画面に ⇔ が表示されます。



(再生中に)[アングル]を押す



● アングル選択表示がテレビ画面に 現れます。

② [アングル]または [◀/▶]を押して見たい アングル番号を選ぶ



- ◆ / ▶ボタンを押すごとにアングルが変わります。
- アングルを選んでいるときの音声は消えますが、再生は続いています。

3 [決定]を押す



アングル選択表示が消え、選んだアングルで 再生されます。

XE

今再生している場面には、マルチアングルで記録されていません。




 ▼ルチアングル収録された個所の冒頭でテレビ 画面に ²⁴ が表示されます。

通常の画面に戻すには

●決定ボタンを押します。 また、10秒以上何も操作しないと、アングル選択表示は、 自動的に消えます。


DVDビデオ映像のアングルを変える2



(再生中に) [アングル]を1秒以上押す



● テレビ画面上に最大9 アングルが表示されます。



選んでいるアングル

② [▲/▼/◀/▶]を押して「アングル」を選ぶ



(3) [決定]を押す



● 選んだアングルで再生されます。

XE/

◇ が表示されたときは

- 今再生しているところはマルチアングルで収録 されていません。またはディスクによっては、ア ングルの選択が禁止されています。
- 上記の操作中は、音声が消えます。

字幕を切り換える (字幕言語)

DVDビデオには複数の字幕言語が記録されている場合があります。それらの中から希望する字幕言語を選択することができます。



③ [決定]を押して 字幕選択表示を消す



10秒間何も操作しないときは、自動的 に消えます。



○マークが表示されたときは

字幕が記録されていないか、その操作が禁止されています。

音声言語や音声を選ぶ(音声言語)

DVDビデオの中には複数の音声言語/サウンドが記録されている場合があります。その中から希望するサウン ドを選択することができます。

また、ビデオ CD ではオーディオチャンネルを切り換えて、カラオケの歌あり/なしを選択できます。



(3) [決定]を押して音声言語 選択表示を消す



• 10秒間何も操作しないときは、自動的 に消えます。




DVDビデオ再生中に音声ボタンを押して が表示されたときは

• ディスクに複数の音声言語が収録されていないか、その操作が禁 止されています。

画面を拡大する(ズーム)


再生画面また静止画面を拡大することができます。



(再生中に) **1** [ズーム]を押す

● 押すごとに1倍 → 2倍をくり返します。





中央部が2倍に拡大されます。

• 拡大すると、画質が悪化したり画像がブレることがあります。


② [▲/▼/◀/▶]を押して
拡大したい部分を選ぶ





ダイジェスト画面から見たい場面を選ぶ(ダイジェスト)

DVDビデオの各タイトル/チャプター、あるいはビデオCDの各トラックの最初の場面を一覧表示して、その中から見たい番組を選ぶことができます。



(DVDビデオ:停止または再生中に)

(ビデオCD:停止またはPBCオフで再生中に)

❶ [ダイジェスト]を押す

画面表示
十一終了
タイジェスト

DVDビデオ停止中

: 各タイトルの最初の場面が最大9つまで


一覧表示されます。


DVDビデオ再生中


: 現タイトル内の各チャプターの最初の場面が最大9つまで一覧表示されます。

ビデオCD停止中 または再生中 : 各トラックの最初の場面が最大9つまで

一覧表示されます。







選んでいる場面

収録されているタイトル、チャプターあるいはトラックが9つ以上 あるとき、ダイジェスト画面が2ページ以上になります。この場合 ▶▶を押すと次ページが表示されます。

前のページに戻りたいときは◄◄を押します。


- ダイジェスト画面右下に表示された場面を選んでいるとき、カーソル(▶)を押すと次のページが表示されます。
- ダイジェスト画面左上に表示された場面を選んでいるとき、カーソル(◄)を押すと前のページが表示されます。
- 3 [決定]を押す

選んだ場面から再生が始まります。

● ディスクによってはダイジェスト画面が表示されるのに時間がかかることがあります。

効果的なサウンドを楽しむ(3Dフォニック)

ドルビーデジタルで録音された DVD ビデオなどをスピーカーが2本でも、サラウンドの効果を擬似的に演出 することができます。



(再生中に) [3Dフォニック]を押す



現在のモードが画面左上に 表示されます。

A [3Dフォニック]を押して 聞きたいモードを選ぶ



3D フォニックボタンを押すごとに、設 定が以下のように切り換わります。



選択中の設定

3D PHONIC アクション: アクション映画やスポーツ番組など

音の移動が激しいソフトに最適です。 3D PHONIC ドラマ

: 包まれるような自然な雰囲気により リラックスして映画が楽しめます。

: ハリウッドの一流映画の音響効果が 3D PHONIC シアター

楽しめます。

■ 3D PHONIC オフ

● ドルビーデジタルの3 チャンネル以上で収録された音声を再生中の場 合には、「3D PHONIC アクション」を設定することはできません。

- 5 秒以上何も操作しないと3D フォニック表示は自動的に消えます。
- 3D フォニック表示をすぐに消したいときは決定ボタンを押します。
- ビデオCD で音声をL またはR に設定しているとき、3Dフォニック機 能を使えません(「3D PHONIC オフ になります)。 逆に3D フォニック機能を使っているとき、ビデオCDの音声をステレ オからL またはR に変更することはできません。
- リニアPCM で収録されたDVD ビデオの音声は、3Dフォニックボタン を押しても動作しません。



3Dフォニックについて

- ドルビーデジタルで録音されたDVDビデオの サウンドに限り正しい効果が得られます。その 他のサウンドでは、効果がありません。
- デジタル音声出力端子から出力されるDVDビ デオのドルビーデジタルビットストリーム信号 には、効果はありません。
- 3Dフォニックの機能を働かせると、DVD設定メニュー - 音声設定のダウンミックスとコンプレッションの設定 が無効になります。
- ドルビーデジタルでリアの音声成分が録音されていない DVDビデオの場合、3Dフォニックの設定は変えられます が、正しい効果は得られません。


DVD画質を調整する(シアターモード)

映像を鑑賞する部屋の照明やお好みに合わせて画質を選択することができます。



(再生中に) [DVD画質]を押す






② [DVD画質]を押してシアターモードを選ぶ

• ボタンを押すごとに、次のようにシアターモードが変わります





-0,**0**

「シアター オフ」が通常のモードです。大きい番号ほど効果が強くなります。 画面の明るさを抑えた落ち着いた映像になります。

- 5秒以上何も操作しないとシアターモード表示は自動的に消えます。
- シアターモード表示をすぐに消したいときは決定ボタンを押します。




シアターモード選択表示を消すには

決定ボタンを押す。または、5秒以上何も操作しないと、シアターモード選択表示が消えます。

ディスクの時間情報を見る

オーディオCD、およびビデオCDの記録時間等を、本体表示窓や、テレビ画面上に表示して見ることができます。



(再生中に) [画面表示]を押す




押すごとに次の順序で表示が切り換わります。

表示なし → DVDビデオ情報 → 時間情報 (DVDビデオのみ)

DVDビデオ情報(DVDビデオのみ)

現在選んでいるカメラアングル、音声言語、字幕言語を表示します。



時間情報

(DVDビデオの場合)

用生中のチャプター番号

TITLE 1 CHAP. 1 TIME 2:25:25 BITRATE 3.3 Mbps

再生中のタイトル番号 経過時間 転送レート

(PBC再生中のビデオCDの場合)



時間情報(つづき)

(オーディオCD/PBCオフで再生中のビデオCDの場合)





■時間表示を消すには

画面表示ボタンを押します。




本体表示窓の情報


本体表示窓は、再生中にグループ番号、トラック番号、経過時間などを表示します。

● [表示切換]を押す

押すたびにタイトル/チャプター/グループ/トラック→経過時間が切り換わります。



87




MP3ディスクとは

高音質のステレオ 少ないデータ 音声で再生 容量で記録 CD-Rまたは CD-RWディスク

- 本機ではファイルはトラックとして扱います。
- 本機では1つ以上のファイル(トラック)を含むフォルダはグ ループとして扱います。


再生可能なMP3ディスク



[.MP3] [.mP3] [.Mp3] [.mp3] Ø 拡張子がついたファイルのみ再生


ISO9660フォーマットで記録され、 ファイナライズされているMP3ディスク (バケットライト方式で記録されたディスクは、再生できません。)

MP3時間表示窓について



本体表示窓

MP3ディスクのトラックとグループ



- 本機は各グループ内に最大254トラック、ディスク内に最大 99グループまで認識できます。これらを超える場合、本機は 超えた分を認識せず、再生を行いません。
- 再生できる最大トラック数は1023トラックまでです。
- 表示の都合上、200トラック以外は「-」表示でトラック番号 を表示します。




- ◆ 本体表示窓に表示できるのはMP3形式のファイ ルだけです。
- 本体表示窓に表示されるグループ/トラック番号 の表示順序は、パソコンのMP3再牛ソフトなどで パソコン画面に表示される順序と異なることがあ ります。



- トラックまたはグループのプログラム再生、およ びランダム再生はできません。
- ディスクの記録状態や特性により再生できない場 合や、読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスク内容の読み取りにかかる時間は、記録され ているグループやトラックの数により異なります。
- MP3ファイルをCD-R/RWディスクに書き込むソフ トによっては、正しく再生できない場合があります。
- ◆ 本機は、ID3タグの情報表示には対応していません。

MP3ファイルを再生する

本機では、MP3のサウンドファイルを再生できます。






- テレビの電源を入れ、テレビ入力切換ボタンを押してDVDを見るときの チャンネルにします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- MP3ファイルの記録されたディスクを入れます。

[DVD]を押してDVDランプを点灯させる

● MP3ディスク画面の状態が本体表示窓に表示されます。





2 [再生(▶)]を押す

最初のトラックから再生します。



基本操作ボタンの機能を下の表にまとめます。

ボタン	機能
再生	停止中、または一時停止中に押すと再生を始 めます。
停止	再生を停止します。
一時停止	再生を一時停止します。
頭出し再生 頭出し再生	再生中に押すとグループ内の前後のトラックに移動し、再生を続けます。* 停止中に押すとグループ内の前後のトラックを選曲します。**

- * グループをまたいだ前後のトラックを選択することもできます。
- ** 再生停止後再生(▶)ボタンを押すと現在のトラックの頭から再生を開始します。
- MP3ディスクの場合、早送り/早戻し再生ができません。


MP3 ディスクの操作 (つづき)

数字ボタンで2ケタまでのトラック/グループを選ぶ

本機では、MP3のサウンドファイルを再生できます。



◆ MP3ディスクを入れます。




(トラックを選ぶ:再生中に) グループを選ぶ:停止中に /

数字ボタンを押してトラック (またはグループ)番号を 入力する




- 入力したトラック番号から再生が始まります。
- 1~10を選ぶには その番号の数字ボタンを押します。
- 11以上を選ぶには +10ボタンを先に押してから1~10のボタンを押す。



数字ボタンで3ケタのトラックを選ぶ



◆ MP3ディスクを入れます。



(再生中に) [+10]を2秒以上 押し続ける

◆ 本体表示窓に「 _ ー ー 」が表示されます。



② 数字ボタン(1~9,0)を押して トラック番号を入力する

例) トラック254を選ぶには




• 入力したトラック番号から再生が始まります。



グループの選択は、2ケタ(99まで)までになります。

グループを好きな順番で再生する(プログラム再生)

グループを好きな順番で再生することができます。






◆ MP3ディスクを入れます。


(停止中に) [リピート]を押す

リピート プログラム ランダム




- 再生設定画面が表示されます。
- ② [◄/▶]を押して[プログラム] を選び、[決定]を押す






プログラム設定画面が表示されます。



数字ボタン(1~10,+10) を押してグループ番号を 入力する





選んだグループ番号が各プログラム 番号の下に表示されます。

1~10を選ぶには

その番号の数字ボタンを押します。

11以上を選ぶには +10ボタンを先に押してから1~10のボタンを押す。

例) 13番を選ぶには 12 mm → 3 24番を選ぶには 12 mm → 10 BS → 12 mm → 4

この操作をくり返して、最大18グループまで選ぶことができます。また、同じグループを何度も選ぶことができます。

4 [再生(▶)]を押す

- プログラム再生が始まります。最後まで再生すると停止します。このときプログラム内容は残っていますので、もう一度再生(▶)ボタンを押すと同じプログラム内容で再生が始まります。
- プログラム再生をやめるには

停止中に再生モードボタンを押して、プログラム設定表示の[プログラム]に 以 を合わせ、決定ボタンを押します。 次の操作をした場合もプログラムの再生モードは解除され、プログラムの内容も取り消されます。

- 本体の開/閉(▲)ボタンを押してディスクトレイを出す。
- 電源を切る。



プログラムの内容をすべて取り消すには

プログラム設定画面表示中に停止(■)ボタンを 押します。


プログラム再生について

- グループ内のトラックをプログラム再生することはできません。
- プログラム再生中に再生モードボタンを押してプログラム設定画面を表示させると、再生中のプログラム番号が 黄色く表示されます。

MP3 ディスクの操作 (つづき)

本機が選んだ順番でグループを再生する (ランダム再生)

グループをランダム(無作為)な順番で再生します。





(停止中に) [リピート]を押す



- 再生設定画面が表示されます。
- ② [◀/▶]を押して [ランダム]を選ぶ







(3) [決定]を押す




ランダム再生が始まります。すべてのグループを1回ずつ再生すると、自動的に停止します。

- ランダム再生中に停止(■)ボタンを押すと、ランダム再生を停止します。 この状態ではランダム再生モードのままですので、再生(►)ボタンを押すと再びランダム再生を始めます。
- グループ内のトラックは通常の順番で再生されます。
- ランダム再生中にI◄◀/▶▶Iボタンを押すと、前後のトラックに移動します。

• ランダム再生を解除するには

停止中にリピートボタンを押して、再生設定メニューを表示させます。 ▲/▶ボタンを押して[ランダム]を選び、決定ボタンを押します。 次の操作をしてもランダム再生が解除されます。

- ・本体の開/閉(▲)ボタンを押してディスクトレイを出す
- 電源を切る




ここの「ランダム」表示が消えます。

● **再生設定メニューを消すには** リピートボタンを押します。

MP3 ディスクの操作 (つづき)

グループ、またはグループ全体をくり返す(リピート)



(再生中に) **1** [リピート]を押す





• 再生設定画面が表示されます。


CD CONTROL

UĽ-ト ABUĽ-ト タイムサーチ

② [◀/▶]を押して[リピート] を選び、[決定]を押す







3 [決定]を押して、 「リピートモード」を選ぶ




押すごとにリピートモードは以下のように切り換わります。

リピート 1 :現在のグループをリピート

■ 表示なし : リピートしない

停止中でもリピートの設定をすることができます。この場合の操作手順 も、画面表示を再生中に操作したときと同じです。

リピートの設定を解除するには



再生設定メニュー表示を消すには リピートボタンを押します。画面は消えますが、 リピートの設定は残っています。

リピートモードの継続について


リピート再生時に停止(■)ボタンを押すと、再生が停止しますがリピートの設定は残っています。



お子さまに見せたくない様な過激なシーンを含むDVDビデオの映画ソフトを再生する場合に設定します。ディスクがパレンタルロック機能に対応していると、パレンタルロックの設定に応じて過激なシーンをカットしたり別のシーンに差し換えたりします。




● DVDボタンを押してDVDランプを点灯させます。




(停止中に) [停止]を押したまま 「決定 |を押す






- パレンタルロック画面が表示されます。
- カントリーコード 例:JP (Japan)
- ディスクが入っていなくても設定できます。
- CDかMP3ディスクが入っていると、パレンタル ロック画面が表示されません。
- 「⟨¬」マークが[カントリーコード]を指しています。
- ② [◀ / ▶]を押して 「カントリーコード」を選ぶ




- 通常は「JP」(JAPAN)を選択します。
- カントリーコード一覧(☞136ページ)を参照してください。
- 3 [決定]を押す




- 「⟨¬」マークが[セットレベル]に移動します。
- 4 [◀ / ▶]を押して 「セットレベル」を選ぶ





レベルの選択

- レベル1~レベル8とレベル「-」の中から選びます。
- レベル「-」が視聴制限を全くしない設定です。
- 設定したレベル値以上のレベルのDVDビデオが再生できなくなります。したがってレベル数値が小さいほど、制限が厳しくなります。




5 [決定]を押す



- 「⟨¬」マークが[パスワード]に移動します。
- 数字(1~9、0/11)ボタンを 押してパスワード(4ケタの数字) を入力する





• パスワードの入力を間違えたときは、決定 ボタンを押す前に入力し直してください。


パスワードの入力

7 [決定]を押す



- パレンタルロックのレベルとパスワードが 設定されます。 「〈¬」マークが「EXIT」に移動します。
- 8 再度[決定]を押す
 - オープニング画面に戻って設定が完了します。

設定を変更する



(停止中に) [停止(■)]を押したまま 「決定 |を押す






- ディスクが入っていなくても設定できます。
- ・パレンタルロック画面が表示されます。 「⟨¬」マークがパスワードを指しています。
- 数字(1~9、0/11)ボタンを 押してパスワード(4ケタの数字) を入力する
- 3 [決定]を押す





- ・正しいパスワードを入力すると「⟨¬」マークが「カントリーコード」に移動します。
- 間違って入力した場合は、「違います。やり直 してください」と表示されますのでもう一度 入力してください
- **4** [◀ / ▶]を押してカントリーコードを変更する





カントリーコード一覧(☞136ページ)を参照してください。



パスワードを忘れたときは

手順②、⑦で「8888」を入力します。






- 「⟨¬」マークが[セットレベル]に移動します。
- カントリーコードを変更した場合、 セットレベルも設定し直してくだ さい。



レベルの選択

- [◀ / ▶]を押して セットレベルを変更する
- 7 [決定]を押す
 - 「⟨□ |マークが[パスワード] に移動します。
- 数字ボタン(1~9,0/11)を押して新しいパスワード (4ケタの数字)を入力する





パスワードの入力

[決定]を押す



- 「⟨□」マークが[EXIT] に移動します。
- ここで入力したパスワードが新しいパスワードに なります。パスワードを変更したくない場合は同 じパスワードを入力してください。
- カントリーコードやセットレベルを変更する場合
 も、必ずこの操作(パスワード入力→決定ボタン)を行ってください。この操作をやらないと、カントリーコードやセットレベルが変更されません。

| 再度[決定]を押す



• オープニング画面に戻って設定が完了します。

はい

いいえ

プレンタルロック
現在の設定では再生できません


一時変更しますか?

パスワード

決定ボタンで決定

パレンタルロックを一時解除するには


パレンタルロックを厳しく設定しているときには、再生しようとしても全く見ることができないことがあります。このようなときは、パレンタルロックを一時的に解除できる画面が表示されます。



本体の[開/閉]を押して DVDビデオを入れ、 [開/閉]を押す




- パレンタルロックのセットレベルが厳しくて 再生できないときに、一時解除のメニューが表 示されます。
- ② [▲/▼]を押して 「はい」を選ぶ




(3) [決定]を押す



- 「はい」を選ぶと「〈⊃」マークが[パスワード] に移動します。
- 「いいえ」を選んだときは、このディスクを再生することはできません。





4 数字(1~9,0/11)ボタンを 押してパスワード(4ケタの数字) を入力する

- 間違って入力した場合、「違います。やり直してください」と表示されますので、もう一度パスワードを入力してください。
- 正しいパスワードを入力するとパレンタルロックが一時解除され、ディスクが再生されます。




パスワードの入力を3回間違えると、「⟨¬」マークは[いいえ]に移動し、▲/▼ボタンは動かなくなります。決定ボタンを押してパレンタルロック画面から抜け、ディスクを取り出してください。

テープをダビングする



他機で再生、本機で録画する

● 再生側の機器がビデオデッキのとき



他の機器側(再生)



- 再生用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

本機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にしておきます。(☞58ページ)
- S映像または映像端子のどちらにつないだか を設定します。(■§120ページ)
- S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯 させます。

● 外部入力を選ぶ



- 前面の映像/音声入力F-1端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。
- 2 録画一時停止状態にする



4 録画を始める



3 ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作 権法上、権利者に無断で使用できません。



- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをお勧めします。
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- 録画―時停止などで映像をつないだ部分の精度 が出ないことがありますが、本機の性能であり 故障ではありません。




ダビングが終わったら、、、

メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。 (呼858ページ)



本機で再生、他機で録画する



本機側(再生)



- 再生するテープを入れておきます。
- ◆ メニューの「モード選択⇒オンスクリーン」を 「切」にしておきます。「オート」または「入」に なっていると、本機のオンスクリーン表示が 一緒に録画されてしまいます。

(120ページ)

- メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にしておきます。(IS 58ページ)
- S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯 させます。(DVDのダビングは■〒106ページ を参照してください)

他の機器側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器 の取扱説明書をご覧ください。
- 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする

3 ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める



4 録画を始める




ダビングが終わったら...

メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。 (呼358ページ)

DVD 側から S-VHS 側へダビングする

DVDビデオをS-VHS/VHSテープにダビングする

DVD ビデオレコーダーなどで録画した DVD ビデオを接続不要で簡単にダビングできます。



S-VHS側(録画)



- サニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にします。(№ 58ページ)
- 新しい録画用テープを入れるか、ダビングしたいテープを挿入して録画を始めたいところを探しておきます。
- [S-VHS]を押してS-VHSランプを点灯させる
- [標準/3倍]を押して 録画スピードを選ぶ

DVD側(再生)



- ダビングしたいDVDビデオを本機に入れて おきます。
- 3 [DVD]を押して DVDランプを点灯させる
 - DVD が再生しているかどうか確認してください。 再生していない場合は、再生(►) ボタンを押して ください。
- 4 ダビングを開始したい場面で [一時停止(II)]を押す
 - 一時停止になります。
- [一時停止(Ⅱ)]を押しながら [録画(●)]を押す
 - 本体表示窓に「dub」表示が点滅し、録画一時停止 状態になります。
- 6 [再生(▶)]を押す
 - DVDのダビングを開始します。
 - ダビングが終了したら、停止(■)ボタンを押します。
 - DVD側は再生を続けていますので、必要に応じて停止させてください。




- ◆本機はマクロビジョン方式のコピーガードに対応 しています。
 - コピー禁止信号が入っているディスクは、VTRで録 画できません。
- DVDの再生設定メニューを表示させたままビデオ テープにダビングすると、再生設定メニューもダビ ングされてしまいます。画面表示ボタンを押して再 生設定メニューを消してください。

オーディオ機器とつないでダビングする

光デジタル音声出力でデジタル録音する


コピー禁止処理のされていない CD の音声を MD などにデジタル録音できます。



本機DVD側(再生)



- ダビングしたいディスクを本機に入れます。
- DVD設定メニューで「音声設定⇒デジタル OUT」を「PCMのみ」に設定します。 (『☎125ページ)



- 再生一時停止になります。
- 少し前まで早戻ししてから一時停止してください。

他の機器(MD)側(録音)




- 録音用のMDを入れておきます。
- 詳しい接続方法については、お使いの機器の 取扱説明書をご覧ください。

- 2 本機を接続した外部入力を選ぶ
- → 録音一時停止状態にする

4 [再生(▶)]を押す


5 録音を始める

BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ






BS デジタルチューナーをつなぐ





デジタル CS チューナーをつなぐ





デジタルCS放送を見るには

- デジタルCSチューナーで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。


前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」を選びます。上図のように接続したときは「L-1」を選びます。

デジタルCS番組を録画する場合

- 1. つめのついたテープを入れます。
- 2. デジタルCSチューナーの電源を入れます。
- 3. 録画したいデジタルCS放送のチャンネルを選びます。
- 4. 本機のチャンネル+/ーボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力端子:「F-1」 背面外部入力端子:「L-1」
- 5. 標準/3倍ボタンを押して、録画スピードを選びます。
- 6. リモコンの録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。 (本体の場合は録画ボタンのみ押します。)

CATV をつなぐ

全ての機器の電源を切ってから接続してください。
お使いのホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。





CATV放送を受信するには

- アンテナコード(付属)で本機のVHF/UHFアンテナ入力端子とホームターミナルまたはCATVチューナーのケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できるCATV放送を空いているチャンネルに割り当てます。(☞**32**ページ)


CATV放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」を選びます。 ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

BS/CS デジタルチューナーとつないで録画予約する

ビデオコントロール端子に接続して録画予約する(BSデジタルリンク予約)

BS デジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に本機で録画することができます。 本機側で予約の設定は必要ありません。



メーカー設定をする

- 本機とBS機器(BSデジタルテレビ または BSデジタルチューナー)を 接続する
- [チャンネル+/-]を押して外部 入力の「L-1」を選ぶ
- メニューの「モード選択→BSデジタル予約切換」で「ビデオコントロール」を選ぶ
 - 操作のしかたは☞127ページをご覧ください。




- 4 [BSデジタル予約]を2秒以上押して「④」と「&」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れます。
- 5 BS機器側でメーカー設定をする
 - 本機とBS機器が通信できるように設定します。本機の電源が「入/切」できれば、メーカー設定は終了です。
 - メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書を ご覧ください。
 - 使用するチューナーによっては、本機の電源が 「入/切」しないことがあります。このようなとき は、本機のリモコンコードを変更してから、メーカー設定をしてみてください。(☞21ページ)

【これで、メーカー設定は終了です】




● BSデジタルリンク予約時(待機中または録画中)は、DVD側は使用できません。

録画予約をする



- BS機器側で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。
- 2 録画用のテープを入れる
 - ◆本機の電源が自動的に入ります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。


3 [標準/3倍]を押して 録画スピードを選ぶ



4 [BSデジタル予約]を2秒以上押して 「④」と「&」表示を点灯させる



- 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態になります。
- ◆ 本体表示窓には、「の」と「♪」を表示します。
- 予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、本機は自動的に録画を始めます。録画中は、「②」表示が点灯し、「♪」表示が点滅します。
- BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になる と、予約したチャンネルに切り換わって、本機は自動的に 録画を始めます。
- 録画を途中で止めたいときはBSデジタル予約ボタンを 1回押して、「の」と「♪」表示を消灯させてから、停止 (■) ボタンを押してください。





予約待機中に本機を操作したいときは

- BSデジタル予約ボタンを1回押して、「の」と 「♪」表示を消灯させてから操作してください。
- もう一度予約待機状態にしたいときは、BSデジタル予約ボタンを2秒以上押して、「๑」と「烙」 表示を点灯させます。


録画中は

- ●「の」と「♪」表示点灯中は、Gコード予約などの予約は実行しません。
- リモコンの表示切換ボタンは働きません。
- 録画中にテープの終わりまでくると、電源が切れ「▶」と「●」表示が点滅します。BS デジタル予約ボタンを押すと、「●」と「▶」表示の点滅が消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」表示の点滅が消えます。

BS/CS デジタルチューナーをつないで録画予約する (つづき)


ビデオコントロール端子を使わずに録画予約する(着信予約)

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に本機で録画することができます。本機側で予約の設定は必要ありません。予約時間以外でも、BS/CSチューナーの電源を入れると、本機は録画を開始してしまいます。



メニューの設定をする

- モード選択画面の「BSデジタル 予約切換」で「入力L-1」を選ぶ
 - 操作のしかたは、☞119ページをご覧ください。



録画予約をする

- BS/CSチューナー側で 番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 予約設定後、BS/CSチューナー の電源を切る
- 3 録画用のテープを入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。
- 4 [標準/3倍]を押して 録画スピードを選ぶ
- 5 [BSデジタル予約]を2秒以上 押して「①」と「&」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態になります。
 - ◆ 本体表示窓には、「②」と「▶」を表示します。
 - 予約開始時刻になるとBS/CSチューナーの電源が入り、本機は自動的に録画を始めます。録画中は、「②」表示が点灯し、「♪」表示が点滅します。




着信予約について

- 「の」と「☆」表示点灯中は、BS/CSチューナーの電源を入れないでください。電源を入れると、本機で録画が始まります。また、本機背面のL-1入力端子に接続している機器の電源を入れても、本機は録画を始めます。
- BSデジタル予約ボタンを押したとき、BS/CS チューナーの電源が入っていると、「の」と「♪」
- 表示が点滅します。このときは、BS/CSチューナーの電源 を切ってください。
- 使用するBS/CSチューナーによっては、実際の番組より 多少長めに録画されたり、番組の始めが欠けて録画され ることがあります。
- ■113ページの「冷し」もご覧ください。
- ●予約するとDVD側は使用できません。

オーディオ機器とつなぐ

本機とドルビーデジタルデコーダーまたはDTS内蔵アンプをつなぐ



メニューの使いかた



メニュー画面-

メニューの表示方法

- ① [S-VHS]を押して、S-VHSランプ を点灯させる。
- ② [設定メニュー]を押す。

メニュー画面

* メニュー *


『モード選択

時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

モード選択画面(1ページ目)

(120ページ)



・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

モード選択画面(2ページ目)

(121ページ)

前ページへ	
	切
ブルーバック	入
ミックス音声	切
二力国語音声録音	主
ディスプレイオフ	切
BSデジタル予約切換	ビデオコントロール
オート電源オフ	切
選択 [▲/▼] 設定 [決定]	終了 [メニュー]

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

時計合わせ画面

(123740ページ)

* 時計合わせ * AM--:--

1月 1日 2002年

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [決定] 終了 [メニュー]

・ビデオ本体の時計を合わせるとき に使用する画面です。

チャンネル合わせ画面

(123~37ページ)

* チャンネル合わせ *

☑ 一括チャンネル合わせ

オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▼/▲] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

・受信チャンネルを設定するとき に使用する画面です。

ガイドチャンネル合わせ画面

(1238ページ)

* ガイドチャンネル合わせ *

ガイドチャンネル チャンネル表示

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9]

チャンネル表示変更/記憶[決定] 終了 [メニュー]

・ガイドチャンネルを設定するとき に使用する画面です。

ピクチャーセレクト画面

(193758ページ)

オートピクチャー

設定 [決定/▶] 終了 [メニュー]

・画質を調節するときに使用する 画面です。



DVD設定メニュー


DVDボタンを押して、DVDランプを点灯させます。[設定メニュー]ボタンを押して表示させます。

言語設定画面




お買上げ時の言語設定を変えるときに使用する画面です。

システム設定画面




お買上げ時のその他の設定を変えるときに使用する 画面です。

パレンタルロック設定画面



お買上げ時のパレンタルロックの設定を変えるときに使用する画面です。

ディスプレイ設定画面



● お買上げ時の映像設定を変えるときに使用する画面 です。

音声設定画面



お買上げ時の音声の設定を変えるときに使用する画面です。


メニューの使いかた (つづき)



再生設定メニュー

再生中にリピートボタンを押して表示させます。

DVD-ビデオ再生設定画面



• DVD ビデオの再生設定を変えるときに使用する画面です。

ビデオ CD再生設定画面

DVD CONTROL)



音楽用CD/MP3ディスク再生設定画面

CD CONTROL

リピート A-Bリピート タイムサーチ

お買い上げの時の設定を変える(S-VHS側)

S-VHS

ボタン

91~4

0,6

リモコン切換スイッチ

G-CODE

DVD & S-VHS MULTI BRAND RCU

メニュー 音声切換

1 2 3

4 (5.) (6)

(10) (0/11) (12)

8 9 FMOREZ

標準/3倍

開始

7

DVD電源

4

開出し再生

+

⊘Victor

DVD&ビデオ/テレビ

準備

- テレビの電源を入れ、テレビ切換ボタンを押して本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンの切換スイッチを「右」側にします。
- S-VHSボタンを押してS-VHSランプを点灯させます。

例

オンスクリーンを「切」にする



* メニュー *

[『モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

② [▲/▼]を押して「モード 選択」画面を選び、[決定] を押す




* メニュー *

『デモード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [本/▼] 実行 [決定] 終了 [メニュー]

③ [▲/▼]を押して 「オンスクリーン」を選ぶ





4 [決定]を押して「切」を 選ぶ





[設定メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

×E/

メニュー画面について

何も操作をしないと、約3分でメニュー画面は 消えます。

メニューの使いかた (つづき)



モード選択の設定内容について

メニューの「モード選択」は、2ページ構成で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。 ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

お買い上げ時の設定状態です。

項目	設定内容
S-VHS ET	VHSテープにS-VHSの画質で記録するときに設定します。
(13755ページ参照)	切 : 通常は「切」に設定しておきます。
	入 : VHSテープにS-VHSの画質で記録します。
テープレベルアップ (© 59 ページ参照)	よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テープに合わせた最適な画質で録画・再生 することができます。
	入 : テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに選びます。
	切 : この機能を使用しません。
映像入力F-1	前面映像入力(F-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。
	映像: 前面の映像入力端子(F-1)に信号を入力するときは「映像」にします。
	S映像 :前面のS映像入力端子(F-1)に信号を入力するときは「S映像」にします。
映像入力L-1	背面映像入力(L-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。
	映像:背面の映像入力端子(L-1)に信号を入力するときは「映像」にします。
	S映像 :背面のS映像入力端子(L-1)に信号を入力するときは「S映像」にします。
ぴったり録画	録画予約実行中に、テープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に 変えるか、変えないかの設定をします。
	切 : この機能を使用しません。
	入 : 録画スピードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中にテープが足りなくなると途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。
オンスクリーン	テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。
	オート : ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。
	入 : 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。
	切 : ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。
S-VHSテープ記録	S-VHSテープに記録する方式を変えるときに使います。
	S-VHS : S-VHSテープにはS-VHS記録、VHSテープにはVHS記録します。
	VHS : S-VHSテープにVHS記録するときは「VHS」を選びます。

項目	設定内容
Vスタビライズ	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。
	切 : 通常は「切」にしておきます。
	入 :この機能を使うときにだけ選びます。
ブルーバック	放送のないチャンネルを青い画面(ブルーバック)にするか、しないかの設定をします。
	入 : 放送のないチャンネルをブルーバックにします。
	切 :電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。
ミックス音声	ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。
(©37 ページ参照)	切 :通常は「切」にしておきます。
	入 : ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。
二力国語音声録音	主音声(日本語)と副音声(英語など)の両方を録音したいときに使います。
	主ニ重音声放送の主音声だけを録音します。
	主*副 : 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。
ディスプレイオフ	本機の電源が「切」のとき、本体表示窓の表示を点灯するか消すかを設定します。
((🖙 61ページ参照)	切 : 点灯します。
	入 :消灯します。
BSデジタル予約切換 (© 3112~114 ページ 参照)	BSデジタルチューナーからの予約を行なうさいに、ビデオコントロール端子を使用してBS デジタル予約をするか、着信録画(チューナーからの映像出力を着信した時に自動的に録画す る)をするかを設定します。
	ビデオコントロール :ビデオコントロール端子を使用して、BSデジタル予約をするときに選びます。
	入力L-1 : 背面入力端子(L-1)を使用して、BSデジタル予約をするときに選びます。
オート電源オフ	本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。
(12360ページ参照)	切 : この機能を使用しません。
	3H :電源「入」の状態で何も操作しないと、3時間後に自動的に電源が切れます。

メニューの使いかた (つづき)



お買い上げの時の設定を変える(DVD側)


DVD 設定画面には、言語設定画面、音声設定画面、ディスプレイ設定画面、システム設定画面の4つの設定画面があり、それぞれに設定項目があります。



- テレビの電源を入れ、テレビ切換えボタンを押してビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコンの切換スイッチを「右」側にしてから電源ボタンを押します。
- DVD ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

例

デジタルOUTを「PCMのみ Iにする




● [設定メニュー]を押して 「DVD設定 |画面を表示する






② [◀ / ▶]を押して「音声」 を選ぶ





3 [▲/▼]を押して 「デジタルOUT」を選ぶ





4 [◀ / ▶]を押して 「PCMのみ」を選ぶ





5 [設定メニュー]を 押して終了する



DVD 設定画面が消えます。

XE/

本体で操作するときは

ワイドテレビをお使いの場合は

DVD設定画面の上下の部分が切れた状態で表示されることがあります。このようなときは、テレビ側の設定で画面サイズを変えてください。

音楽用CDやMP3ディスクが入ってるときは

DVD設定画面が表示できません。

DVD設定メニューについて

DVD ボタンを押して、DVD ランプを点灯させます。 設定メニューボタンを押して表示させます。

お買い上げ時の設定状態です。

	項目	設定内容							
	メニュー言語	DVDビデオには複数の言語によるメニュー画面が収録されている場合があります。 このようなディスクを再生するときに、最初にどの言語でメニューを表示するか決め ておくことができます。選択したメニュー言語がディスクに収録されていないときに は、ディスクに収録されているメニュー言語で表示されます。							
		英語 → スペイン語 → フランス語 → 中国語 → ドイツ語 イタリア語 → 日本語 → AAからZUまでの言語コード 言語コードの詳細は言語コード一覧表をご覧ください。 (☞135ページ)							
=	音声言語	DVDビデオには複数の音声言語が収録されているものがあります。このようなディスクを再生するときに、最初にどの音声言語で再生するか決めておくことができます。 選択した音声言語がディスクに収録されていないときには、ディスクに収録されている音声言語で再生されます。							
言語設定		英語 ↔ スペイン語 ↔ フランス語 ↔ 中国語 ↔ ドイツ語 イタリア語 ↔ 日本語 ↔ AAからZUまでの言語コード 言語コードの詳細は言語コード一覧表をご覧ください。 (『***135ページ)							
	字幕言語	外国映画などのDVDビデオには複数の言語で字幕が収録されているものがあります。 このようなディスクを再生するときに、最初にどの言語を表示するか決めておくこと ができます。 選択した言語の字幕がディスクに収録されていないときには、ディスクに収録されて いる言語で字幕が表示されます。							
		英語 → スペイン語 → フランス語 → 中国語 → ドイツ語 イタリア語 → 日本語 → AAからZUまでの言語コード 言語コードの詳細は言語コード一覧表をご覧ください。 (☞135ページ)							
	オンスクリーン言語	DVD設定メニューなどのオンスクリーン画面の言語を選びます。							
		日本語 英語 : 英語で表示します。							
	リジューム (☞ 67ペー ジ)	再生中のディスクから、中断した位置を記憶し、あとでその続きから再生する(リジューム)ことができます。							
システム設定		オン : セットされているディスクの続きから再生できます。 オフ : 続きから再生できません。							
₩ 記定	パレンタルロック設定 (☞106ページ)	パレンタルロックは、映像や音声の内容を視聴者の必要に応じたレベル設定で再生することができる機能です。たとえば過激なシーンを含むような映画ソフトでパレンタル機能に対応している場合、お子様に見せたくないシーンをカットしたり、別のシーンに差し換えることができます。							







Percomo ● ディスクによっては、メニュー言語、音声言語、字幕言語 が指定されていることがあります。このようなときは、 トップメニューから設定してください。

メニューの使いかた (つづき)



DVD設定メニューについて(つづき)

お買い上げ時の設定状態です。

	項目		設定内容				
	TVのタイプ	収録されています。「パンスキャン」と「 しているディスクを レビを接続するとき	7フトの多くは、ワイドテレビ(縦横比16:9の横長テレビ)用の映像がその映像を通常のテレビ(縦横比4:3)に映すときの変換方式としてレターボックス」の2種類があります。この2種類の変換方式に対応算生するときに、どちらの変換方式で映すかを選択できます。ワイドテは「ワイド(S1)」を選択します。通常のテレビを接続するときは「パーボックス」を選択します。				
		ワイド(S1) す 普	イドテレビ(縦横比16:9の横長テレビ)と接続したとき、この設定にしま。 通のワイドテレビと接続したとき、この設定にします。 下に黒い隙間がある状態で映ります。 左右両端の映像は切り取られま				
ディス		レ ターボックス せ	トに無い原側がめる状態で映ります。左右両端が吹像は切り取られる ん。通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。 右両端が切り取られる状態で映ります。上下に黒い隙間は映りませ				
ィスプレイ		h	。通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。必に応じてダイナミックレンジを変化させることができます。				
イ設定	スクリーンセーバー	画面の焼き付きを防	止するか、しないかを選びます。				
			画が5分以上続くと、テレビ画面が暗くなります。 ツーンセーバーは機能しません。				
	オンスクリーンガイド	本機には再生している映像に重ねてマークや文字などを表示させる機能がありま 示されたマークや文字によってディスクの収録状態を把握したり、本機の動作状態 することができます。またこれらの表示は出さないようにすることもできます。					
		例: 🖰) 🗔) など				
		-クや文字が表示されます。 -クや文字が表示されません。					



お買い上げ時の設定状態です。


	項目		設定内容				
	デジタルOUT	デジタル音声出力端子に接続する機器の種類によって、設定を合わせる必要があります。 デジタル音声出力端子に何もつながない場合は設定する必要がありません。					
		PCMのみ	リニアPCMのみ対応しているデジタル端子付きアンプやMDレコーダー、 DATデッキなどと接続するとき、この設定にします。				
		DOLBY DIGITAL/ PCM	ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビー デジタルデコーダーと接続するとき、この設定にします。				
		ストリーム/PCM	DTSデコーダー、ドルビーデジタルデコーダー、MPEGデコーダーの機能を備えたアンプ、またはそれぞれのデコーダーと接続するとき、この設定にします。				
音声設定	ダウンミックス	合わせて音声 ラウンドオーラ	ーディオで収録されたDVDビデオを正しく再生するために、接続する機器に出力端子(アナログ)から出力される信号を切り換えます。この設定は、サディオで収録されたDVDビデオを再生するときにのみ影響します。 機能が働いているときは、この機能は働きません。				
\ _		Lt / Rt	本機の音声出力をサラウンドレコーダー (または内蔵アンプ) に接続して サラウンドオーディオを楽しむときにこの設定にします。				
		本機の音声出力を通常のステレオアンプやレシーバーあるいは 接続してステレオ音声を楽しむときに、この設定にします。また、 ドオーディオで収録されたDVDビデオの音声をMDレコーダー トテープに録音するときにも、この設定にします。					
	コンプレッション	必要に応じてダイナミックレンジ(小さい音と大きい音の音量差)を抑えることができます。 DVDビデオに収録されている通りのダイナミックレンジで再生されます。					
		オフ	ダイナミックレンジを抑えて再生します。小音量で映画を楽しみたいと きなど、音が聞き取りやすくなります。				

	「デジタルOUT」設定							
再生ディスク	ストリーム/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCMのみ					
48/44.1kHz、16ビットリニア PCMのDVDビデオ	48/44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM							
96/88.2kHz リニアPCMのDVDビデオ	出力しない							
DTSのDVDビデオ	DTSビット ストリーム	48kHz、16ビットステレオのリニアPCM						
ドルビーデジタルの DVDビデオ	ドルビーデジタル	ビットストリー ム	48kHz、16ビット ステレオのリニアPCM					
オーディオCD/ビデオCD	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM							
DTSのオーディオCD		DTSビットストリーム						



- 本機にはDTS信号のデコード機能がありません
- DTSで収録されたDVDビデオやオーディオ CDを再生するときは、DTSデコーダーをお使 いください。通常のアンプを使うとノイズに よってスピーカーを破損する恐れがあります。
- アナログ出力とデジタル出力を同時に接続している場合、アンプの入力選択を正しく行なってください。
- コンプレッション機能は、ドルビーデジタルで収録されたディスクを再生しているときにのみ働きます。
- 3Dフォニック機能が働いているときは、コンプレッションとダウンミックスは機能しません。

チャイルドロックとその他の機能



チャイルドロック

本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中は、タイマー(②)ボタンだけが使えます。 その他の本体およびリモコンの操作ボタンは働きません。

電源を切るときに



10秒以上押し続けると、電源が切れ てチャイルドロックになります。

リモコンの電源ボタン

- チャイルドロックが働いているときは、電源ボタンを押すと本体表示窓に「CL」 を表示します。
- チャイルドロックを解除するには、もう一度リモコンの電源ボタンを10秒以上 押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。

その他の機能(ネクストファンクションメモリー)

再生中や、テープを見終わったときに使える機能があります。用途に合わせて お使いください。

テープを巻戻してから再生する

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。



テープを巻戻してから電源を切る

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。



テープを巻戻してから予約録画待機状態にする

録画予約機能と合わせてお使いください。





その、他

故障かな?と思ったら (S-VHS側)



本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、 動作を確認してください。

	症 状	処 置	参照ページ			
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?●本体表示窓に「Θ」が点灯していませんか?●電源ボタンを押すと、本体表示窓に「[[
	自動的に電源が切れる	●メニューの「モード選択→オート電源オフ」が「3H」になっていませんか? 電源「入」の状態で何も操作をしないと、3時間後に自動的に電源が切れます。	60			
	カセットが入らない	●正しい向きで入れてください。	41			
	カセットが出ない	●録画中または本体表示窓に「②」または「②」と「♪」が点灯していませんか? 「②」または「♪」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約の待機状態は解除されます。	50,113			
_	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラム が約5分間は回転しています。故障ではありません。	_			
般	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が 点滅します。	_			
	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B/C/D)が合っていますか? ●電池が消耗していませんか? ●ディスプレイオフが働いていませんか?	21 16 61			
	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」または「L-1」を選んでいますか?	104			
	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	●メニューの「モード選択 → オンスクリーン」を「切」にしてください。	120			
	ぴったりクロックが働かない	●地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してくだ さい。	40			
	本体表示窓に時計が表示されない	●ディスプレイオフ(省電力設定)が「入」になっていませんか? メニューの「モード選択→ディスプレイオフ」を「切」にしてくだ さい。省電力設定が解除されます。	61			
	ハイファイステレオの音声が出ない	●モノラルビデオデッキやビデオカメラで録画したテープを再生しても ハイファイステレオ音声は出ません。	_			
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声切換/消音ボタンで聞きたい音声を選んでください。	57			
	テレビに映像が出ない	●ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ の入力切換を「ビデオ」にします。				
再	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。 ●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。	56 56			
生		●再生中は、ドブッキブラを子動と調節してください。 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。 別売のビデオデッキクリーナーTCL-SDで掃除してください。				
	早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_			
	画面が上下に揺れる	●メニューの「モード選択→Vスタビライズ」を「入」にしてください。	121			

故障かな?と思ったら (S-VHS側)



	症状	処 置	参照 ページ		
	日本語だけ録音したい	●メニューの「モード選択 ➡ ニヵ国語音声録音」を「主」にしてくだ さい。	121		
	録画できない	●カセットのツメが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	9		
	希望の番組が録画できない	●チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信で きるようにしてください。	_		
	録画予約ができない	 ●日付と時刻を設定してありますか? ●カセットのツメがついていますか? ●本体表示窓の「②」または「②」と「♪」は点灯していますか? ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。 	40 9 50、113 50		
	本体表示窓の「②」が点滅する	●予約内容が入っていません。予約内容を確認して、正しく設定し直してください。●カセットが入っていません。ツメの付いたカセットを入れてください。			
	本体表示窓に「一:一一」を表 示している	●停電がありました。もう一度、日付と時刻を設定してください。			
録	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	◆本体表示窓の「②」または「②」と「♪」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「②」または「♪」を点灯させます。			
画	予約の録画中に止まって電源が 切れて、本体表示窓の「⊙」、「▶」、 「●」が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、自動的にテープが停止し、電源が切れます。タイマー(②)ボタンを押すと「②」は消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」の点滅が消えます。タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。	_		
	予約の録画中に停止するには	●本体表示窓に「②」を表示しているときは、タイマー(②)ボタンを押し、「③」を消してから停止(■)ボタンを押します。 ●本体表示窓に「③」と「♪」を表示しているときは、本体の BS デジタル予約ボタンを押し、「④」と「♪」を消してから停止(■)ボタンを押します。	_		
	録画予約中、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な 予約を取消してから予約してください。	51		
	録画予約中に予約中の表示が消 えた	●予約中に約3分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。			
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	_		
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	●予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。)電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。	_		

予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



されるので、この部分は録画されません

故障かな?と思ったら (DVD側)



	症状	処 置	参照 ページ		
	各ボタン操作ができない	●ディスクによっては、特定の操作が禁止されていることがあります。	_		
	DVDが操作できない	● DVDランプは点灯していますか? ● DVDボタンを押してDVDランプを点灯させてください。	62		
	画面に○が表示される	行った操作が禁止されているときに表示されます。	63		
	画面に「リージョンコード エラー!」が表示される	本機とお使いのディスクのリージョン番号(ローカル番号)が異なっていると表示されます。このディスクを再生することはできません。	12,62		
	再生ができない	DVDビデオの場合、本機とお使いのディスクのリージョン番号(ローカル番号)が異なっていると再生できません。	12		
		本機で再生できるディスクかどうか確認してください。			
		本機を寒いところから急に暖かいところへ移動すると、内部に露が付くことがあります。1~2時間待ち、乾いてからお使いください。			
再		ディスクを正しくセットしてください。			
生		DVD設定メニューの視聴制限「パレンタルロック」が設定されていると、セットレベルによっては見られないディスクがあります。			
	「言語」に関して初期設定どおり に再生されない	ディスクによっては、「言語」が指定されていることがあります。 このようなときは、トップメニューから設定してください。			
	音声/字幕言語の切り換えが できない	複数の言語が収録されていないディスクでは切り換えができません。	_		
		音声ボタン、字幕ボタンでは切り換えできなくてもDVD設定メニュー 画面で切り換えることのできるディスクもあります。	_		
	字幕が出ない	字幕の入っていないDVDビデオでは表示されません	_		
		DVD設定メニューで字幕言語が[オフ]になっている場合は、字幕言語を選択してください。	123		
		A-BリピートのAポイント、Bポイントの前後では字幕が表示されない ことがあります。	_		
	アングルが変えられない	複数のアングルが収録されている場面でのみ切り換えることができます。	_		

地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(☞28ページ)の手順④で入力する地域番号表です。 お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局を一つずつ設定してください。 (☞32ページ)

また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

G コードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)



(2002年10月現在)

	地域		放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
L		田写	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌 (江別)	001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90
	小樽	002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川	003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄	004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
北	稚内	005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
 海	室蘭	006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		11/1	テレビ北海道 29/17
"	苫小牧	007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
道	函館	800		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
 ~	帯広	009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路	010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見	012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青	青森 (弘前)	013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
森	八戸	014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
	むつ	015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩	盛岡	016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
=	釜石	017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
Ľ	二戸	018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台	019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
城	石巻	020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
	気仙沼	021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90		
	秋田	022		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31			N II II CHAL-TO	NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
"	大館	023				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90				秋田テレビ 57/37
Ľ	大曲	024		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37
_	山形	025		さくらんぼテレビ 30/30	NH HZWY	NHK教育 4/90		ガビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
形形	鶴岡 (酒田)	026	1/10	さくらんぽテレビ 24/30	NHK総合 3/80	NII IIZ+/b>-		NHK教育 6/90		デルゴー山形 22/36		11.TIX+h->M		山形テレビ 39/38
Ĺ	米沢	027		さくらんぽテレビ 60/30		NHK教育 50/90		オルシー山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		山形テレビ 58/38

	1,1,1,4					ħ	女送局名・	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル				
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	福島(郡山)	028		NHK教育 2/90		元ピュー福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
福	いわき	029		オピュー福島		NHK総合		福島中央		福島テレビ	0,00	NHK教育		福島放送
島	1		NHK総合	62/31	NHK教育	4/80		58/33 福島テレビ		8/11 福島中央		10/90 福島放送		60/35
	会津若松	030	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育	47/31 日本テレビ		6/11 TBS		37/33 フジテレビ		41/35 テレビ朝日		テレビ東京
茨	水戸 (勝田)	031	44/80		46/90	42/4		40/6		38/8		36/10		32/12
城	日立	032	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
栃	宇都宮	033	NHK総合 29/80		NHK教育 27/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	とちぎテレビ 31/23	テレビ東京 17/12
木	矢板	034	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちぎテレビ	テレビ東京
	/ ///	-00	51/80 (伊勢崎・高崎	i)	49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12
群	前橋	035	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ 48/48	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬	桐生	036	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ	群馬テレビ	56/6 TBS	40/16 放送大学	58/8 フジテレビ		60/10 テレビ朝日		62/12 テレビ東京
	119.11	030	43/80 (三郷・越谷・	独山, 芦加,	45/90	39/4	41/48	37/6 さいたま・春E	40/16 ³ 部、川口、川	35/8		33/10		31/12
	さいたま	037	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼	能公	020	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10	38/38 テレビ埼玉	12/12 テレビ東京
玉	熊谷	038	33/80 NHK総合		35/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10 テレビ朝日	28/38	17/12 テレビ東京
	秩父	039	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	47/38	りして東京 61/12
Ŧ	千葉	040	(我孫子·市川 NHK総合	・市原・浦安 MXテレビ	· 柏·木更津 NHK教育	・佐倉・流山日本テレビ	· 習志野·野 放送大学	田·船橋·松戸 TBS	ラ・八千代)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉			1/80	14/14	3/90	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8		10/10	46/46 ##=1.12	12/12
*	銚子	041	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	53/4		55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12
	23区	042	(昭島・青梅・ NHK総合	小金井・小平 MXテレビ	· 立川·調布 NHK教育	・東久留米・日本テレビ	東村山・日野 放送大学	· 府中 · 武蔵 TBS	野・三鷹) テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東			1/80	14/14	3/90	4/4 日本テレビ	16/16	6/6	38/38	8/8	42/42	10/10	46/46	12/12
京	八王子	043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	多摩	044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	* ##\F 1	045	(横浜の一部)		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ			テレビ神奈川	
	横浜 1	045	NHK総合 52/80		50/90	54/4		56/6		58/8		60/10	48/42	テレビ東京 62/12
神	* 横浜2	046	(横浜・厚木・ NHK総合	海老名・鎌倉 MXテレビ	·川崎·相模 NHK教育	原・座間・藤 日本テレビ	沢・町田・大 放送大学	和·横須賀) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈	平塚		1/80 NHK総合	14/14	3/90	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8		10/10	42/42	12/12 テレビ東京
Ш	半塚 (茅ヶ崎)	047	33/80		NHK教育 29/90	日本テレE 35/4		37/6		39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	チレビ東京 43/12
,.,	秦野	048	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原	049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府	050	NHK総合		NHK教育	34/4	山梨放送	36/6	テレビ山梨	36/6		00/10	40/42	02/12
			1/80	NHK総合	3/90 長野朝日		5/5 テレビ信州		37/37 長野放送		NHK教育		信越放送	
	長野 1 	051		44/80 NHK総合	50/20 長野朝日		40/30		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/11 信越放送	
長	長野 2	052		2/80	20/20		30/30		38/38		9/90		11/11	
野	松本	053		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
±J'	飯田	054			NHK教育 3/90	NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
	■谷·	055			0/30	NHK総合	テレビ信州	信越放送		NHK教育	長野放送	長野朝日		
	諏訪 新潟				新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
新	(長岡)	056	NHK教育		21/21 NHK総合	29/29	5/5	新油ニーレの1		8/80 新潟総合TV		35/35 新潟放送		12/90
澙	上越	057	1/90		3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		33/35		10/5		
富	富山	058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
Щ	高岡	059	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV
_	金沢	060	JU/ I	石川テレビ	40/00	NHK総合		北陸放送		NHK教育		テレビ金沢		42/32 北陸朝日
石川			テレビ金沢	37/37	北陸朝日	4/80	NHK教育	6/6	石川テレビ	8/90	NHK総合	33/33	北陸放送	25/25
711	七尾	061	57/33		59/25		5/90		55/37		9/80		11/6	



*横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」を お選びください。

「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

地域番号一覧表 (つづき)

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

Г	111-1 -11					7.	放送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	·チャンネル	 ν			
	地域	金 万	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福	福井	062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
#	敦賀	063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
	岐阜 (大垣)	064	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
岐	高山	065	17.1	NHK教育	00,00	NHK総合	3/3	中部日本放送	中京テレビ	東海テレビ	6/66	岐阜放送	1 17 1 1	名古屋テレビ
阜	 中津川	066		2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ 26/35	8/1 中部日本放送 8/5		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
	+4 (57)	007	(清水·焼津)			4/80		6/11		6/5		10/1	28/37	12/90
	静岡	067		NHK教育 2/90	静岡第 1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
静	浜松	068		静岡第130/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
門	富士(富士宮)	069		NHK教育 54/90	静岡第 1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
岡	三島· 沼津	070		NHK教育 51/90	静岡第161/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	071	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第148/31			静岡朝日 50/33	00, 11	テレビ静岡 58/35
	藤枝	072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	夕士民	073	(安城·一宮·	岡崎·春日井	・刈谷・小牧	・瀬戸・半田	1)	14 C 45 M		-4-112	NII IIZWAZE	20/33	0-0-11	
愛		0/3	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
知	豊橋(豊川)	074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田	075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
	津	076	(鈴鹿・松坂・ 東海テレビ	四日市)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
Ξ	伊勢	077	1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5 中部日本放送		35/35 中京テレビ		9/90 NHK教育	33/33 三重テレビ	11/11 名古屋テレビ	25/25
重			57/1 東海テレビ		53/80 NHK総合		55/5 中部日本放送		47/35 中京テレビ		49/90 NHK教育	59/33 三重テレビ	61/11 名古屋テレビ	
	名張	078	62/1	NHK総合	52/80	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	56/11 びわ湖放送	NHK教育
滋賀	大津	079		28/80 NHK総合		36/4 毎日放送		38/6 朝日放送	34/34	40/8		42/10 読売テレビ	30/30 びわ湖放送	46/90 NHK教育
P	彦根京都	080		52/80 NHK総合	京都テレビ	54/4 毎日放送	テレビ大阪	58/6 朝日放送		60/8		62/10 読売テレビ	56/30	50/90
京	(宇治)	081		2/80	34/34	4/4	19/19	6/6		8/8		10/10		NHK教育 12/90
都	舞鶴	082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
	福知山	083		NHK総合 50/80	7458 4	毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8	- 16-4- 1	読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
大阪	大阪	084	(池田·和泉·	NHK総合	サンテレビ	毎日放送	(田·大東·高)	朝日放送	ゴM・漫座川	関西テレビ	テレビ大阪	読売テレビ	(毛)	NHK教育
	神戸	085		2/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	4/4 毎日放送		6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ	19/19	10/10 読売テレビ	テレビ大阪	12/90 NHK教育
	神戸灘			28/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	18/4 毎日放送		20/6 朝日放送		22/8 関西テレビ		24/10 読売テレビ	19/19 テレビ大阪	26/90 NHK教育
兵				52/80 NHK総合	62/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		56/6 朝日放送		58/8 関西テレビ		60/10 読売テレビ	19/19	50/90 NHK教育
庫	川西	087		29/80 NHK総合	33/36 サンテレビ	35/4 毎日放送		37/6 朝日放送		39/8		41/10 読売テレビ		31/90 NHK教育
	三木	088		44/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	34/4 毎日放送		38/6 朝日放送		40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ		46/90 NHK教育
	姫路 明石	089		50/80 NHK総合	56/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		58/6 朝日放送		60/8		62/10 読売テレビ	テレビ大阪	52/90 NHK教育
_	明石(加加)	090		51/80	55/36	53/4	NULVAD	57/6	岩細二コル	59/8	4457=1.12	61/10	19/19	49/90
奈良	奈良 (橿原)	091		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
	五條	092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和歌	和歌山	093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
峃	海南 · 田辺	094		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥取	鳥取	095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK 教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島	松江	096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
根	浜田	097	-55/1	NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10	3,30		山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			
_				2/80	54/1		3/10			36/34	9/90		l	

Г	1:1-1:3	4 0				ħ	放送局名・	受信チャン	ネル/ガイト	ドチャンネル	,			1
	地域都	至 元	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡	岡山 (倉敷)	098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
山山	津山	099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
"	笠岡	100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	101	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
広	福山	102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
島	尾道	103	NHK総合 1/80		0,00	広島ホームTV 24/35	<u> </u>		NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31	0,,00	中国放送	11/12	広島テレビ 12/12
	呉	104	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12		7730	テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4	10/4	NHK総合 11/80	12/12
		105	(徳山·防府)			24/33				20/31				
	ЩП	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
"	下関	106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
ㅁ	宇部	107	NHK教育 14/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
	岩国	108	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
徳島	徳島	109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
香	高松	110	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
Ш	丸亀	111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山	112		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
愛	新居浜	113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
媛	今治	114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10	27720	
	宇和島	115	NHK教育	00/00		あいテレビ		NHK総合		愛媛放送	愛媛朝日	南海放送		
高知	高知	116	1/90			34/29 NHK総合		6/80 NHK教育		32/37 高知放送	16/25	10/10		高知さんさんテレビ
재	福岡	117	九州朝日		NHK総合	4/80 RKB毎日		6/90 NHK教育		8/8	テレビ西日本	38/38	TXN九州	40/40 福岡放送
	久留米	118	九州朝日		3/80 NHK総合	4/4 RKB毎日		6/90 NHK教育			9/9		19/19 TXN九州	37/37 福岡放送
福	大牟田	119	57/1 九州朝日		46/80 NHK総合	48/4 RKB毎日		54/90 NHK教育			60/9 テレビ西日本		14/19 TXN九州	52/37 福岡放送
岡	北九州	120	58/1	九州朝日	53/80 TXN九州	61/4 福岡放送		50/90 NHK総合		RKB毎日	55/9	テレビ西日本	19/19	43/37 NHK教育
	行橋	121		2/1 九州朝日	23/19 TXN九州	35/37 福岡放送		6/80 NHK総合		8/4 RKB毎日		10/9 テレビ西日本		12/90 NHK教育
佐智	佐賀	122		57/1 NHK教育	19/19	43/37 RKB毎日	TXN九州	49/80	サガテレビ	60/4 テレビ西日本	NHK総合	54/9	熊本放送	46/90 福岡放送
賀	長崎	123	NHK教育	40/90	57/1 NHK総合	48/4	14/19 長崎放送		36/36 長崎国際	60/9	38/80 長崎文化		11/11 テレビ長崎	52/37
長	佐世保		1/90	NHK教育	3/80	長崎国際	5/5	長崎文化	25/25	NHK総合	27/27	長崎放送	37/37	テレビ長崎
崎	諫早	125	NHK教育	2/90	NHK総合	17/25	長崎放送	31/27	長崎国際	8/80	長崎文化	10/5	テレビ長崎	35/37
熊		126	45/90	NHK教育	47/80 熊本朝日		49/5 熊本県民		20/25 テレビ熊本		24/27 NHK総合		42/37 熊本放送	
熊本				2/90	16/16 NHK総合		22/22 大分放送		34/34 テレビ大分		9/80 大分朝日		11/11	NHK教育
大分	大分(別府)	127			3/80 NHK総合		5/5 大分放送		36/36 テレビ大分		24/24 大分朝日			12/90 NHK教育
Ë	中津 宮崎	128			48/80		51/5	テレビ宮崎	37/36	NHK総合	17/24	宮崎放送		45/90 NHK教育
宮崎	(都城)	129		NHK教育		NHK総合		35/35 宮崎放送		8/80 テレビ宮崎		10/10		12/90
, and	延岡	130	南日本放送	2/90	NHK総合	4/80	NHK教育	6/10	鹿児島放送	39/35	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿	鹿児島		1/1	毎旧自味夫	3/80	鹿児島放送	5/90	鹿児島テレビ	32/32	NILL WA	成元局テレビ 38/38	南口大切が	30/30	NHK教育
児島	阿久根	132		鹿児島読売 17/30		23/32		35/38		NHK総合 8/80		10/1		12/90
	鹿屋	133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80	T#T#+0.00	南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇 (沖縄)	134		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90

ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

			_/
	全国	NHK総合	80
	共通	NHK教育	90
		北海道放送(HBC)	1
北海道・	北	札幌テレビ(STV)	5
	海道	テレビ北海道(TVH)	17
	追	北海道文化(UHB)	27
東北		北海道テレビ(HTB)	35
70	±	青森放送(RAB)	1
	青森	青森朝日(ABA)	34
	date	青森テレビ(ATV)	38
		岩手放送(IBC)	6
	岩手	岩手朝日(IAT)	20
	手	めんこい(MIT)	33
		テレビ岩手(TVI)	35
	£.l.	秋田放送(ABS)	11
	秋田	秋田朝日(AAB)	31
	1	秋田テレビ(AKT)	37
		東北放送(TBC)	1
	宮城	仙台放送(OX)	12
		東日本放送(KHB)	32
		宮城テレビ(MMT)	34
		山形放送(YBC)	10
	山形	さくらんぽテレビ(SAY)	30
		テレビュー山形 (TUY)	36
		山形テレビ(YTS)	38
		福島テレビ(FTV)	11
	福	テレビュー福島 (TUF)	31
	島	福島中央(FCT)	33
		福島放送(KFB)	35
関東・甲信越		日本テレビ(NTV)	4
		TBSテレビ (TBS)	6
		フジテレビ(CX)	8
		テレビ朝日(ANB)	10
		テレビ東京(TX)	12
	関東	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	果	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42

Ì			
)		日本テレビ(NTV)	4
1		TBSテレビ (TBS)	6
		フジテレビ(CX)	8
.		テレビ朝日(ANB)	10
		テレビ東京(TX)	12
	閗	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	関東	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟テレビ21(NT21)	21
	澙	テレビ新潟(TNN)	29
		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	長	長野朝日(ABN)	20
	長野	テレビ信州(TSB)	30
		長野放送(NBS)	38
	ılı	山梨放送(YBS)	5
	山 梨	テレビ山梨(UTY)	37
ı			

中部	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	富山	北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		<i>"</i>	THITT DC (III)	39
明西・中国 朝日放送 (ABC) 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				
			毎日放送(MBS)	4
	見		朝日放送(ABC)	6
Table Part Part	9		関西テレビ(KTV)	8
国 関 テレビ大阪 (TVO) 19 テレビ大阪 (TVO) 30 がわ湖放送 (BBC) 30 京都テレビ (KBS) 34 サンテレビ (SUN) 36 奈良テレビ (TVN) 55 西日本放送 (RSK) 11 テレビセとうち(TSC) 23 瀬戸内海放送 (KSB) 33 岡山放送 (OHK) 35 中国放送 (RCC) 4 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 最 日本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口前日 (YAB) 28	Þ		読売テレビ(YTV)	10
西 テレビ和歌山(WTV) 30 びわ湖放送 (BBC) 30 京都テレビ (KBS) 34 サンテレビ (SUN) 36 奈良テレビ (TVN) 55 西日本放送 (RNC) 11 テレビせとうち(TSC) 23 瀬戸内海放送 (KSB) 33 岡山放送 (OHK) 35 中国放送 (RCC) 4 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 日本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34	Ī	関	テレビ大阪(TVO)	19
京都テレビ (KBS) 34 サンテレビ (SUN) 36 奈良テレビ (TVN) 55 西日本放送 (RNC) 11 テレビせとうち(TSC) 23 瀬戸内海放送 (KSB) 33 岡山放送 (OHK) 35 中国放送 (RCC) 4 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 島取島 (HOME) 35 島取島 (HOME) 35 島取島 (HOME) 35		茜	テレビ和歌山 (WTV)	30
サンテレビ (SUN) 奈良テレビ (TVN) 36 奈良テレビ (TVN) 55 西日本放送 (RNC) 11 テレビセとうち(TSC) 23 瀬戸内海放送 (KSB) 33 岡山放送 (OHK) 35 中国放送 (RCC) 4 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 日本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34			びわ湖放送(BBC)	30
無良テレビ(TVN) 55 西日本放送(RNC) 9 山陽放送(RSK) 11 テレビせとうち(TSC) 23 瀬戸内海放送(KSB) 33 岡山放送(OHK) 35 中国放送(RCC) 4 広島テレビ(HTV) 12 テレビ新広島(TSS) 31 広島ホーム(HOME) 35 島取るが、(BSS) 10 山陰か送(BSS) 10 山陰中央(TSK) 34 山口放送(KRY) 11 山口朝日(YAB) 28			京都テレビ(KBS)	34
西日本放送 (RNC) 山陽放送 (RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送 (KSB) 岡山放送 (OHK) コ35 中国放送 (RCC) 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 広島ホーム (HOME) コ5 日本海テレビ (NKT) 山陰放送 (BSS) 山陰中央 (TSK) コ1 山口放送 (KRY) 山口朝日 (YAB)			サンテレビ(SUN)	36
山陽放送 (RSK) 11 テレビせとうち(TSC) 23 瀬戸内海放送 (KSB) 33 岡山放送 (OHK) 35 中国放送 (RCC) 4 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 島本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28			奈良テレビ(TVN)	55
間山 テレビせとうち(TSC) 23 瀬戸内海放送 (KSB) 33 岡山放送 (OHK) 35 中国放送 (RCC) 4 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 島本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28			西日本放送(RNC)	9
山 瀬戸内海放送 (KSB) 33 m		岡山	山陽放送(RSK)	11
親戸内海放送 (RSB) 33 岡山放送 (OHK) 35 中国放送 (RCC) 4 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 日本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28			テレビせとうち(TSC)	23
中国放送 (RCC) 4 広島テレビ (HTV) 12 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 島 日本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28			瀬戸内海放送(KSB)	33
広島テレビ(HTV) 12 テレビ新広島(TSS) 31 広島ホーム(HOME) 35 島取 日本海テレビ(NKT) 1 山陰放送(BSS) 10 山陰中央(TSK) 34 山口放送(KRY) 11 山口朝日(YAB) 28			岡山放送(OHK)	35
島 テレビ新広島 (TSS) 31 広島ホーム (HOME) 35 日本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28			中国放送(RCC)	4
広島ホーム (HOME) 35 島町 日本海テレビ (NKT) 1 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28		広	広島テレビ(HTV)	12
鳥取 山陰放送 (BSS) 10 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28		島	テレビ新広島(TSS)	31
 取 山陰放送 (BSS) 10 34 山陰中央 (TSK) 34 山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28 			広島ホーム(HOME)	35
山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28		鳥	日本海テレビ(NKT)	1
山口放送 (KRY) 11 山口朝日 (YAB) 28		取点	山陰放送(BSS)	10
山 山 山 山 山 山 口 朝 日 (YAB) 28		稂	山陰中央(TSK)	34
山口 山口朝日 (YAB) 28 テレビ山口 (TYS) 38		.1.	山口放送(KRY)	11
プ テレビ山口 (TYS) 38		삠	山口朝日(YAB)	28
		1	テレビ山口(TYS)	38

		西日本放送(RNC)	9
四国	_	山陽放送(RSK)	11
国	香	テレビせとうち(TSC)	23
	께	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		南海放送(RNB)	10
	爱	愛媛朝日(EAT)	25
	媛	あいテレビ(ITV)	29
		愛媛放送(EBC)	37

(2002年10月現在)

徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40

	м	さんさんテレビ(KSS)	40
していた。中電	福岡	九州朝日(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	1 4 9 19 37
	大分	大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS)	5 24 36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎	長崎放送 (NBC) 長崎国際 (NIB) 長崎文化 (NCC) テレビ長崎 (KTN)	5 25 27 37
	熊本	熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
	宮崎	宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
	鹿児島	南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 30 32 38
	沖縄	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	8 10 28

	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
В	BS7 NHK衛星第1	74
s	BS9 ハイビジョン放送	75
放	BS11 NHK衛星第2	76
芩	BS13	77
BS放送/CS放送)	BS15	78
š	CNN	81
放	MTV	82
送	スター・チャンネル	83
CA	スペースシャワーTV	84
Ă	スポーツ・アイ	85
Т	衛星劇場	86
٧	GAORA (ガオラ)	87
	ホームチャンネル	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99

その他

言語コード一覧表

字幕や音声は、言語コードで表示されることがあります。表示された言語コードから言語名を知ることができます。 以下に言語コードと言語名の対応表を示します。

AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
ВА	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
ВН	ビハーリー語
ВІ	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
BO	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EO	エスペラント語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラード語
НА	ハウサ語
HI	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
IE	国際語

ΙK	イヌピック語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IW	ヘブライ語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア 語
KN	カンナダ語
KO	韓国(朝鮮)語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MS	マライ(マレー)語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
NL	オランダ語
NO	ノルウェー語
OC	プロバンス語
OM	(アフォン) オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ - ロマン語

RN キルンディ語 RO ルーマニア語 RU ロシア語 RW キニヤルワンダ語 SA サンスクリット語 SD シンド語 SG サンド語 SH セルボアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロバキア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語 TT ティグリニャ語
RU ロシア語 RW キニヤルワンダ語 SA サンスクリット語 SD シンド語 SG サンド語 SG サンド語 SH セルボアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロベニア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
RW キニヤルワンダ語 SA サンスクリット語 SD シンド語 SG サンド語 SH セルボアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロバキア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SR セルビア語 ST セストゥ語 SU スクェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SA サンスクリット語 SD シンド語 SG サンド語 SH セルボアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロバニア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SD シンド語 SG サンド語 SH セルボアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロバキア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SG サンド語 SH セルボアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロベニア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SH セルボアクロアチア語 SI シンハラ語 SK スロバキア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SI シンハラ語 SK スロバキア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SK スロバキア語 SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SL スロベニア語 SM サモア語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SM サモア語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SU スンダ語 SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
SV スウェーデン語 SW スワヒリ語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
TG タジク語 TH タイ語 TI ティグリニャ語
TH タイ語 TI ティグリニャ語
TI ティグリニャ語
TV トュルカット/手
TK トゥルクメン語
TL タガログ語
TN セツワナ語
TO トンガ語
TR トルコ語
TS ツォンガ語
TT タタール語
TW トウィ語
UK ウクライナ語
UR ウルドゥー語
UZ ウズベク語
VI ベトナム語
VO ヴラピュク語
WO ウォロフ語
XH コーサ語
YO ヨルバ語
ZU ズール語

カントリーコード一覧表

パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧表です。

AD	Andorra				
AE	AE United Arab Emirates				
AF	Afghanistan				
AG	Antigua and Barbuda				
Al	Anguilla				
AL	Albania				
AM	Armenia				
AN	Netherlands Antilles				
AO	Angola				
AQ	Antarctica				
AR	Argentina				
AS	American Samoa				
AT	Austria				
AU	Australia				
AW	Aruba				
AZ	Azerbaijan				
ВА	Bosnia and Herzegovina				
BB	Barbados				
BD	Bangladesh				
BE	Belgium				
BF	Burkina Faso				
BG	Bulgaria				
ВН	Bahrain				
BI	Burundi				
BJ	Benin				
BM	Bermuda				
BN	Brunei Darussalam				
во	Bolivia				
BR	Brazil				
BS	Bahamas				
ВТ	Bhutan				
BV	Bouvet Island				
BW	Botswana				
BY	Belarus				
BZ	Belize				
CA	Canada				
CC	Cocos (Keeling) Islands				
CF	Central African Republic				
CG					
СН					
CI	Côte d'Ivoire				
CK	Cook Islands				
CL	Chile				
	1				

СМ	Cameroon				
CN	China				
CO	Colombia				
CR	Costa Rica				
CU	Cuba				
CV	Cape Verde				
CX	Christmas Island				
CY	Cyprus				
CZ	Czech Republic				
DE	Germany				
DJ	Djibouti				
DK	Denmark				
DM	Dominica				
DO	Dominican Republic				
DZ	Algeria				
EC	Ecuador				
EE	Estonia				
EG	Egypt				
EH	Western Sahara				
ER	Eritrea				
ES	Spain				
ET	Ethiopia				
FI	Finland				
FJ	Fiji				
FK	Falkland Islands				
	(Malvinas)				
FM	Micronesia				
	(Fedelated States of)				
FO	Faroe Islands				
FR	France				
FX	France, Metropolitan				
GA	Gabon				
GB	United Kingdom				
GD	Grenada				
GE	Georgia				
GF	French Guiana				
GH	Ghana				
GI	Gibraltar				
GL	Greenland				
GM	Gambia				
GN	Guinea				
GP	Guadeloupe				
GQ	Equatorial Guinea				

GR	Greece					
GS	South Georgia and the					
	South Sandwich Islands					
GT	Guatemala					
GU	Guam					
GW	Guinea-Bissau					
GY	Guyana					
HK	Hong Kong					
НМ	Heard Island and					
	McDonald Islands					
HN	Honduras					
HR	Croatia					
HT	Haiti					
HU	Hungary					
ID	Indonesia					
ΙE	Ireland					
IL	Israel					
IN	India					
Ю	British Indian Ocean					
	Territory					
IQ	Iraq					
IR	Iran (Islamic Republic of)					
IS	Iceland					
ΙΤ	Italy					
JM	Jamaica					
JO	Jordan					
JP	Japan					
KE	Kenya					
KG	Kyrgyzstan					
KH	Cambodia					
KI	Kiribati					
KM	Comoros					
KN	Saint Kitts and Nevis					
KP	Korea, Democratic					
	People's Republic of					
KR	Korea, Republic of					
KW	Kuwait					
KY	Cayman Islands					
KZ	Kazakhstan					
LA	Lao People's Democratic					
	Republic					
LB	Lebanon					
LC	Saint Lucia					

LI	Liechtenstein				
LK	Sri Lanka				
LR	Liberia				
LS	Lesotho				
LT	Lithuania				
LU	Luxembourg				
LV	Latvia				
LY	Libyan Arab Jamahiriya				
MA	Morocco				
MC	Monaco				
MD	Moldova, Republic of				
MG	Madagascar				
МН	Marshall Islands				
ML	Mali				
MM	Myanmar				
MN	Mongolia				
MO	Macau				
MP	Northern Mariana				
	Islands				
MQ	Martinique				
MR	Mauritania				
MS	Montserrat				
MT	Malta				
MU	Mauritius				
MV	Maldives				
MW	Malawi				
MX	Mexico				
MY	Malaysia				
MZ	Mozambique				
NA	Namibia				
NC	New Caledonia				
NE	Niger				
NF	Norfolk Island				
NG	Nigeria				
NI	Nicaragua				
NL	Netherlands				
NO	Norway				
NP	Nepal				
NR	Nauru				
NU	Niue				
NZ	New Zealand				
ОМ	Oman				
PA	Panama				
	1				

PE	Peru				
PF	French Polynesia				
PG	Papua New Guinea				
PH	Philippines				
PK	Pakistan				
PL	Poland				
PM	Saint Pierre and				
	Miquelon				
PN	Pitcairn				
PR	Puerto Rico				
PT	Portugal				
PW	Palau				
PY	Paraguay				
QA	Qatar				
RE	Réunion				
RO	Romania				
RU	Russian Federation				
RW	Rwanda				
SA	Saudi Arabia				
SB	Solomon Islands				
SC	Seychelles				
SD	Sudan				
SE	Sweden				
SG	Singapore				
SH	Saint Helena				
SI	Slovenia				
SJ	Svalbard and Jan Mayen				
SK	Slovakia				
SL	Sierra Leone				
SM	San Marino				
SN	Senegal				
SO	Somalia				
SR	Suriname				
ST	Sao Tome and Principe				
SV	El Salvador				
SY	Syrian Arab Republic				
SZ	Swaziland				
TC	Turks and Caicos Islands				
TD	Chad				
TF	French Southern				
	Territories				
TG	Togo				
TH	Thailand				

TJ	Tajikistan					
TK	Tokelau					
TM	Turkmenistan					
TN	Tunisia					
TO	Tonga					
TP	East Timor					
TR	Turkey					
TT	Trinidad and Tobago					
TV	Tuvalu					
TW	Taiwan, Province of					
	China					
TZ	Tanzania, United					
	Republic of					
UA	Ukraine					
UG	Uganda					
UM	United States Minor					
	Outlying Islands					
US	United States					
UY	Uruguay					
UZ	Uzbekistan					
VA	Vatican City State					
	(Holy See)					
VC	Saint Vincent and the					
	Grenadines					
VE	Venezuela					
VG	Virgin Islands (British)					
VI	Virgin Islands (U.S.)					
VN	Viet Nam					
VU	Vanuatu					
WF	Wallis and Futuna					
	Islands					
WS	Samoa					
YE	Yemen					
YT	Mayotte					
YU	Yugoslavia					
ZA	South Africa					
ZM	Zambia					
ZR	Zaire					
ZW	Zimbabwe					

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

都県	府 名	拠	点名	TEL	₹	所	在	地	都県	府名	拠点
				北	海道				1		
		札	幌S.C.	(011) 898-1180	004-0005	札幌市厚別区	享別東5	条1丁目2-29			【出張作
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二	二条3-2	-15			首都圏サー
		北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町		9			【お預力
北流	与道	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町					本
		帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六多			_ _	_	秋葉
		函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町	4-16函館.	五棱郭MFビル	IF 東	京	練大
				· 東	北				-		八王
		青	森S.C.	(017) 723-2261	030-0844	青森市桂木4	-6-17		11		
青	森	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2	-2-36				【業務月
		弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1					CS情報
岩	手	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志日					
40	7	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台			╛		【出張作
		秋	田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王四		-1			首都圏サー
秋	田	大	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園田					【お預力
		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂			埼	玉	大
宮	城	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区					熊
		<u>石</u> 山	巻S.S. 形S.C.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇門		3地8-18			
山	形	酒	形S.C. 田S.S.	(023) 642-0279 (0234) 26-7145	990-2412	山形市松山3 酒田市亀ヶ山					1
		郡	щS.C.	(0234)26-7143	998-0842 963-0205	郡山市堤1-3			$\dashv\vdash$		【出張作
			дз.с. つきS.S.	(0246) 27-7991	973-8409	伽田川堤1-3		SⅢ1000000000000000000000000000000000000			首都圏サー
福	島		若松S.S.	(0242) 38-1355	965-0831	会津若松市表町1.					【お預力
		福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内			´		横
		114	ш, о. о.	(02.)000 0.07	000 0100	IMAG 113-T-1 3 .	11111111		神	奈川]]]
				関東・	甲 信	越					平
新	潟	新	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1	-2-19				相模
A)I	Vi40	長	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下倉	₹2-13 6	6-1			横
		上	越S.S.	(025)545-1734	942-0081	上越市五智1	-11				
長	野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新	新田962	<u>?-1</u>	11		静
		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2	-4-21		静	岡	沼浜
									月尹	川	洪
群	馬	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町	∏1-19-	1	11		
									╛		
栃	木	宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東征	官郷3-5	-22			名古
									_		Ξ
		水	戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田			愛	知	豊
茨	城					日本ビクター			F.		
		±	浦S.S.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士嶋	1丁目1	0-1			
山	梨	甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2	!-11-5		岐	阜	岐
				Ť	葉				∃	重	Ξ,
		【出張	修理専門	】のご相談窓口					11		津
		首都圏サー	-ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市	市当代』	号2-13-27			
			かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>			富富	山	富
		千	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	千葉市美浜区				щ	,
Ŧ	葉	柏	S.C.	(04) 7175-4322	277-0863	柏市豊四季5			石	Ш	金
		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代』	島2-13-2	27		•	
									福	#	福
									┙┕		

都県	アイドリス	拠)	点 名	TEL	₹	所 在 地
				東	京	
				】のご相談窓口		
		首都圏サー	ビスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
		【お預え	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	
		本	郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F
		秋葉	原S.S.	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
東	京	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
		大	田S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
		八王	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
		【業務】	田機器重	 門】のご相談窓		
						東京都台東区根岸5-4-3
Г		0011311		埼	玉	7107141-1271-1271-1-1-1
\vdash		【出張化	修理専門	のご相談窓口		
l						千葉県浦安市当代島2-13-27
l			かり修理		のご相談窓	
埼	玉	*	宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1
		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		,,,,		(0.0)		
\vdash				神	奈 川	
-		7 .1.75 (6 TO == 00		示 川	
				】のご相談窓口	070 0004	て 英原 法中土火化自 0.10 07
				,		千葉県浦安市当代島2-13-27
		横	かり修理 浜S.C.	(045) 054 0400		
抽	奈川	川		(045) 651-0403	231-0028	
111	25711	平	崎S.C. 塚S.C.	(044) 975-1879 (0463) 36-2160	216-0024 254-0065	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5
			啄S.C. 原S.C.	' '	229-0004	十塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
		横横	原S.U. 浜T.C.	(042) 776-2052 (046)234-4500	243-0401	伯侯原用百編3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26
		18	<i>≽</i> €1.0.	(040)234-4300	243-0401	海吃石川来仙ヶ日0-19-20
				静	岡	
		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
		沼	津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
静	岡	浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
				東海	・北陸	
		名古	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
l		Ξ	河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙3-10-12
愛	知	豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0028	豊橋市多米東町1丁目1-1
岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
<u> </u>			**			
Ξ	重	Ξ,	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
		沣	₹ S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
l						
富	山	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
Ħ	Щ	Щ	що.С.	(0/0)420-209/	355-0211	
石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
"	,.1	717	"\U.U.	(0,0)200-4021	021-0002	並// (174)
福	井	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
"			.,			
_						0201

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

+17							+00	-							
都府 県名	拠点名	TEL	₹	所	在	地	都県	府 :名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地
		Ŋ	丘 à	幾							中	国			
滋賀	滋 賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気	町268		岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古	5松西町8	3-23
	【出張修理専門	引」のご相談窓口		•					広	島S.C.	(082) 243-9839				
京都	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南麓	支王町3-5	-15
京 郁	【お預かり修理		のご相談	:窓口											
	京 都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深	『草下川原	町31番地の1	-		ш	Пес	(083) 973-3708	754-0022	士勒那小尹	加州北高	T5.29
							di		一徳		(0834) 27-1331				1,3-20
京都北部	垣知山にて	(0773) 22-8664	620,0050	短知山市原1	車用T1/15	2	-				(0832) 51-1040				23
水和化加	тымщо.о.	(0773)22-0004	020-0033	田州山山子	W-1140						` '				
							=	111	-	±0.0.0	四(2027) 2020 4222	国	-	±™ ⊤ 005 -	
		引のご相談窓口					香徳	島	徳	松S.C.	(087) 866-1200 (088) 622-7387				
奈 良	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28	高	知			(088) 882-0546				43
	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口			10)	ΛΗ	松		(089) 923-0372				10
	奈 良S.C.	(0744) 24-6271	634-0007	橿原市葛本田	町834-2		愛	媛			(0895) 20-1018				107-40
	【出張修理専門】のご相談窓口				1										
	大 阪S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28				-4-28	福 岡S.C. (092)431-1261 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-						沢前4-16-1			
	【お預かり修理		のご相談	:窓口			福	岡	九		(0942)39-3495				
	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28		智	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0064	北九州市小	\倉北区)	十野2-15-12
大 阪		(072) 254-2881													
							\vdash		_	14					
	【業務用機器専	厚門】のご相談?	窓口				長	崎	長		(095) 862-5522 (0956) 33-5568				27.0
	大阪メンテナンスセンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28	+	分			(0956) 33-5568				
							能	本		本S.C.	,				
	和砂川にら	(073)472-6799	640 9222	fn砂山士士(120 O		-		宮		(0985)24-5401				
和歌山		(073)472-6799					宮	崎	延	岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領	頁町24-3	
	ш 250.0.	(0700)22 0070	040 0001	HZ:177X 101	J			見島		息島S.C.	(099) 282-8818				
							沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野	· 野湾市真	志喜1-13-16
	【出張修理専門】のご相談窓口									-1-	74				
兵 庫	大 阪S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28					.1.0	ت ا ۵۰	<i>h h</i>	- 販売(村	<u>山</u>	陰				
中東部		₹、補修用部品】						根根		· 拟元(作 江S.C.		600 0825	松江古学園	91丁日1	3.30
	神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央[区磯上道	13-2-16	与	TIX	144	дз.с.	(0632)31-6900	090-0023	12/11/11 	gi] 🗖 i	5-39
							息	取	島	HTC C	(0857)23-2151	000 0011	自物士ごん	ヒーレィナロ	100.1
兵庫西部	姫 路S.S.	(0792) 34-3833	670-0975	姫路市中地i	南町11-	1	馬	ДX	馬	拟る.S.	(005/)23-2151	080-0911	馬取巾十1* 	(水I] E	22-
		,													

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、DVDプレーヤー一体型ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(138~139ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

127~129ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	DVDプレーヤー一体型 S-VHSビデオ
型名	HR-DS1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために


本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

別売品のご案内

映像/音声用接続コード







希望小売価格(税別) 4,000円

● (青) PB/CB ● (赤) PR/CR



映像/音声コード ・ビデオとステレオAVテレビとの接続 ピンプラグ(映像用) ピンプラグ(映像用) ピンプラグ×2(音声用) ピンプラグ×2(音声用) VX-17G (1m) 希望小売価格(税別) 1.300円 **VX-18G** (2m) 希望小売価格(税別) 1,500円 VX-410E (1m) 希望小売価格(税別) 2,500円



アンテナコード

UHF/VHFアンテナコード ・ビデオとテレビアンテナス力端

VX-DS120 (2m)

・ビデオとテレビアンテナ入力端子などの接続用

 VX-22A (1m)
 希望小売価格(税別)
 900円

 VX-23A (2m)
 希望小売価格(税別)
 1,000円

CS/BSアンテナコード

・BSビデオとBSテレビアンテナ入力端子などの接続用

 VX-CS110 (1m)
 希望小売価格(税別)
 2,200円

 VX-CS120 (2m)
 希望小売価格(税別)
 2,500円

映像/アンテナコード用変換アダプター

アンテナコード変換用アダプター



VZ-71A 希望小売価格(税別) 600円

アンテナコード変換用アダプター(CS/BS用)



VZ-CS72 希望小売価格(税別) 1,200円

主な仕様

●電源 AC100V 50Hz/60Hz ●消費電力 23W

待機時消費電力* 2 6W 待機時消費電力:時刻表示点灯時 2.6W 待機時消費電力:時刻表示消灯時 24W

*省エネ法に定める待機時消費電力です。

●外形寸法 435 mm × 98 mm × 357 mm (た高) (奥行き) 4.8 kg ●質量 ●許容動作温度 +5°C~+40°C 35%~80% ●許容相対湿度 ●許容保存温度 -20°C~+60°C

ビデオ (映像)

●録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式

色信号 低域変換直接記録方式 ●映像信号 NTSC日米標準信号

ビデオディスク

●光ピックアップ 1レンズ2レーザーユニット方式

DVD用:650nm、CD用:780nm

●再生可能ディスク DVD-R (4.7 GB for General Ver2.0)

-DVDビデオ 音楽用CD ビデオCD

CD-R/RW(CD-DA、ビデオCDフォーマットのディスク)

ハイファイオーディオ (音声)

●録音方式	VHSステレオハイファイ方式
●周波数特性	20Hz~20kHz
●ダイナミックレンジ	90dB以上
●ワウ・フラッター	0.005%以下
●チャンネルセパレーション	60dB以上

ノーマルオーディオ (音声)

●録音方式 リニアトラック ●音声トラック 1チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

周波数シンセサイザー方式 ●受信方式 インターキャリア方式 ●音声多重受信方式 <u>. . .</u> 1∼12チャンネル ●受信チャンネル VHF UHF 13~62チャンネル

CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約 1ヵ月間8番組予約 ●時計 12時間表示(午前·午後)方式 ●停電補償時間 約60分

接続端子 ●アンテナ 75Ω F型コネクター VHF/UHF-軸 ●S映像 Yp-p: $0.8 \sim 1.2 \text{ V } 75 \Omega$ Cp-p: $0.2\sim0.4 \text{ V } 75\Omega$ 出力 $Y_{D-D}: 1.0 \ V \ 75\Omega$ Cp-p: 0.29 V 75Ω 0.5~2.0Vp-p 75Ω (ピンジャック) ●映像 入力 1.0Vp-p 75Ω (ピンジャック) 出力 ●音声 -8dBs 50kΩ (ピンジャック) 入力 モノ(左)対応 出力 -8dBs $1k\Omega$ (ピンジャック) ●D1映像出力 Yp-p: 1.0 V 75Ω CB/CR1, PB/PR p-p: 0.7 V 75Ω コピープロテクション対応 ●ビデオコントロール入力


●光デジタル音声出力

- 18 dBm、660nm Dolby Digital、DTS対応 デジタルOUTメニューで選択

3.5ø (ミニジャック)

テープ走行

●早送り/巻戻し時間 約1分(T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。



- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することが ありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

索引

[アルファベット]	
3D フォニック	84
A-Bリピート	
BS デジタルリンク予約	
CATV 接続	
CMスキップサーチ	
G コード予約	
MP3 ディスク	
S-VHS ET	
V スタビライズ 43	、121
ア行	
頭出し	_
オート CM カット	
オートトラッキング	
オート電源オフ	
オートピクチャー	
オーバーラッププログラム機能	47
オンスクリーン	120
音声を選ぶ	57
力行	
カウンターリセット	43
各部の名称	
テレビ画面表示116 [~]	~ 118
本体前面	14
本体背面	15
本体表示窓	
リモコン	
可変速再生	
誤消去防止	
コマ送り	34
サ行	
再生設定メニュー	68
時刻を設定する	
受信チャンネルの設定	
一括チャンネル合わせ	
オートチャンネル合わせ	
地域番号表130~	
チャンネルスキップ	
チャンネル表示変更	
微調整	36
ひとつずつ設定	
新·快速録画予約	
スキップ	66
スロー再生	54
静止画再生	

夕行	
ダビング	
チャイルドロック	126
着信予約	114
テープ残量	
テープレベルアップ	59
ディスプレイオフ	61
電池の入れかた	16
時計合わせ	40
トップメニュー	63
トラッキング調節	56
ナ 行	
	57 101
二力国語音声録音	
二重音声放送	
ノーマル音声	5/
八行	
ハイファイステレオ音声	57
パレンタルロック	
ピクチャーセレクト	58
ぴったりクロック	40
ぴったり録画	120
日付を設定	
表示切換	
ブルーバック	
マ行	
ミックス音声	
メニュー画面一覧	
モード選択の設定内容	120、123
ラ行	
リージョン番号	12
リジューム	67、123
リピート再生	
録画予約の確認	
録画予約の取消し	
録画予約の変更	
ワ行	
ワンタッチタイマー録画	45

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談	
ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お客様ご相談センター	
138~139ページをご覧ください。	東京 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ピクター本郷ピル 大阪 電話 (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891 〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル	

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045) 450-2550